

uST-SH2 の出荷時 IP アドレスについて

3版 2023年10月02日

平素は弊社製品をご利用いただき誠にありがとうございます。

弊社製品 uST-SH2 に出荷時に設定されている IP アドレスおよびサブネットマスクの設定値が Linux-Kit-B01 付属の『uST-SH2 Linux 開発キットソフトウェアマニュアル Linux 版』に記載されている「ネットワーク出荷時設定」と異なるものが一部出荷されていたため、以下にその場合の対処方法を説明させていただきます。

ご迷惑をお掛けしましたこととお詫びしますとともに、訂正事項をご留意の上ご利用下さい。

既に IP アドレス及びサブネットマスクを環境に合わせて変更されている場合は本操作は不要となります。

また、後述の対象ロット以降につきましては、出荷時に修正済みですので本操作は不要となります。

1. 対象製品

uST-SH2

2.1 uST-SH2 の IP アドレス及びネットマスク

該当ロット製品は以下の値となっております。

IP アドレス	192.168.4.113
サブネットマスク	255.255.240.0

正しくは下記の値になります。

IP アドレス	192.168.128.200
サブネットマスク	255.255.255.0

2.2 uST-SH2 の IP アドレスの設定および確認方法

以下、ブートローダ上での作業となります。

- ① IP アドレスを「192.168.128.200」と設定します。

```
>ip -i 192.168.128.200
Set IP config
IP Address ..... 192.168.128.200
Subnet Mask ..... 255.255.240.0
Default Gateway . 192.168.128.254
MAC Address ..... 00:0C:7B:23:xx:xx
```

- ② サブネットマスクを「255.255.240.0」と設定します。

```
>ip -s 255.255.240.0
Set IP config
IP Address ..... 192.168.128.200
Subnet Mask ..... 255.255.240.0
Default Gateway . 192.168.128.254
MAC Address ..... 00:0C:7B:23:xx:xx
```

- ③ 設定された値を確認するために「ip」と入力します。

```
>ip
Get IP config
IP Address ..... 192.168.128.200
Subnet Mask ..... 255.255.255.0
Default Gateway . 192.168.128.254
MAC Address ..... 00:0C:7B:23:xx:xx
```

2.2 uST-SH2 の対象ロットについて

次に示す製造番号の製品に本設定が必要です。

製造番号：30000738～30000783

改定履歴

版数	日付	改定内容
1 版	2010/05/17	新規作成
2 版	2021/02/05	フッターを追加 自社のロゴを更新
3 版	2023/10/02	住所を更新

著作権について

- ・本文書の著作権は株式会社アルファプロジェクトが保有します。
- ・本文書の内容を無断で転載することは一切禁止します。
- ・本文書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。
- ・本文書の内容については、万全を期して作成いたしました。万が一不審な点、誤りなどお気づきの点がありましたら弊社までご連絡下さい。
- ・本文書の内容に基づき、アプリケーションを運用した結果、万一損害が発生しても、弊社では一切責任を負いませんのでご了承下さい。

商標について

- ・ SuperH は、ルネサス エレクトロニクス株式会社の登録商標、商標または商品名称です。
- ・ その他の会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



株式会社アルファプロジェクト
〒431-3114
静岡県浜松市中央区積志町 834
<https://www.apnet.co.jp>
E-Mail: query@apnet.co.jp