Linux-Kit-C01

Release 1 から Release 2 への更新方法

1版 2009年07月02日

1. F	Release 1 から Release 2 への変更点	2
11	ソフトウェアのバージョン	2
1.2	新規に追加された機能	
1.3	U-Bootの変更	2
1.4	Linux カーネルの変更	2
1.5	フラッシュ ROM の配置	3
2	昇発環境の構築	4
2.1	ゲスト 0S の更新	5
2.2	開発環境のインストール	6
3. F	Release2への更新	9
3.1	U-Bootの更新	9
3.2	Linux カーネルの変更	11
3.3	U-Boot 環境変数の更新	11
3.4	Linux カーネル起動方法について	

アプリケーションノート AN1106

1. Release 1 から Release 2 への変更点

1.1 ソフトウェアのバージョン

主要なソフトウェアのバージョンの変更は以下の通りとなります。

ソフトウェア	Release 1	Release 2
Linux	2. 6. 25. 10	2. 6. 29. 4
U-Boot	1.3.3	2009. 03
Buildroot	開発版	2009.05
GCC	4. 2. 4	4. 3. 3

Table 1-1.1 バージョンの変更

1.2 新規に追加された機能

新規に追加された機能は以下のとおりとなります。

- ・C++クロスコンパイラ
- ・USB 対応デバイスの追加(USB カメラ、USB スピーカ)
- ・ブートローダ上での画像表示(BMP フォーマット)

1.3 U-Boot の変更

U-Bootの変更は以下のとおりとなります。

- ・バージョンを 1.3.3 から 2009.03 へ移行
- ・『spi reset』コマンドを廃止し、『mmcinit』コマンドに変更
- ・イーサネットドライバの標準添付版への移行

1.4 Linux カーネルの変更

Linux カーネルの変更は以下のとおりとなります。

- ・バージョンを 2.6.25.10 から 2.6.29.4 へ移行
- ・イーサネットドライバの標準添付版への移行
- ・タッチパネル(tsc2007)ドライバの標準添付版への移行
- ・ALSA フレームワークへの適合
- ・オーディオコーデック(tlv320aic23b)ドライバの標準添付版への移行
- ・USB VideoClass に対応(動作確認済みリスト参照)

1.5 フラッシュ ROM の配置

フラッシュ ROM の配置は以下のように変更されています。アドレスは P2 領域で示しています。

開始アドレス	終了アドレス	領域サイズ	領域名
0xa0000000	0xa007ffff	512kbyte	U-Boot
0xa0080000	0xa009ffff	128kbyte	U-Boot 環境変数
0xa00a0000	0xa039ffff	3Mbyte	Linux カーネル
0xa03a0000	0xa0ffffff	約 12Mbyte	未使用領域

Table 1-5.1 フラッシュ ROM の配置(Release 1)

開始アドレス	終了アドレス	領域サイズ	領域名
0xa0000000	0xa007ffff	512kbyte	U-Boot
0xa0080000	0xa009ffff	128kbyte	U-Boot 環境変数
0xa00a0000	0xa09fffff	384kbyte	スプラッシュ画像
0xa0100000	0xa04fffff	4Mbyte	Linux カーネル
0xa0500000	0xa0ffffff	11Mbyte	未使用領域

Table 1-5.2 フラッシュ ROM の配置(Release 2)

2 開発環境の構築

本章では、Linux-Kit-C01Release2の開発環境の構築方法について説明します。

開発環境の構築に必要なファイル類は弊社 Linux-Kit-CO1 ファイルセンター(http://www.apnet.co.jp/public/linux-cOx/dl/filecenter/index.html)よりダウンロードすることが可能です。

インストールの際に既存のファイルが上書きされてしまう可能性があるため、新規のディスクイメージをご利用される ことを推奨します。

The second		1013104-311	4AG
	Linux-KIT-CO1	Ver2.0	
			7
		Company of the	
AlphaProject F	lome MS104 Series Lineup	Embedded L	inux
	旧版パー	ジョン1 2008/12版のファ	イルセンター・
カテゴリ	ファイル / フォルダ	パージョン	更新日
😁 ブートローダ	MD5: 1b7360e007dbe6be1f71d11ae6692aeb	2.0	2009/06/1
	1 U-Bootソースファイル	2.0	2009/06/1
	① スプラッシュ画像ファイル	2.0	2009/06/1
	<u>(1) U-Bootツール</u>	2.0	2009/06/1
😑 Linux	※ Linuxカーネルバイナリイメージファイル MD5: fa9a8b23f23a4c6e925120e4088644a2	2.0	2009/06/1
	柔 Linuxカーネルバイナリイメージファイル(ramis付き) MD5: 7-56-dBa-dB6a-7x450Hille(4a8746-42a	2.0	2009/06/1
	This Activation and the activity of the activ	2.0	2009/06/1
😝 Buildroot	Buildrootソースファイル	2.0	2009/06/1
	1 Buildrootダウンロードソースファイル	2.0	2009/06/1
		2.0	2009/06/1
😑 ルートファイルシステム	🐥 ramfsルートファイルシステム	2.0	2009/06/1
	<u> またい レートファイルシステム </u>	2.0	2009/06/1
😑 サンプルプログラム	MS104-SH4AGサンブルブログラムソースファイル	1.0	2009/06/1
	🚹 MS104-LCD/AUDIOサンブルブログラムソースファイル	2.0	2009/06/1
	1 MS104-FPGA/O田サンブルブログラムソースファイル	2.0	2009/06/1
	勇 MS104-SH4AGサンブルブログラムバイナリファイル	1.0	2009/06/1
	MS104-LCD/AUDIOサンブルブログラムバイナリファイル	2.0	2009/06/1
	参 MS104-FPGA/CⅢサンブルブログラムバイナリファイル	2.0	2009/06/1
	勇 <u>汎用IDデバイスドライバ</u>	2.0	2009/06/1
Hware VMware	Mware Player-().21-5		
	C Federal10仮想ディスク圧縮ファイル	2.0	2009/06/1
A ==		20	2009/06/1
e v_arw		20	2009/06/1
		20	2009/00/1
	DirectFB リファレンスマニュアル	1.26	20007-007
	DirectFB チュートリアル		
	ALSA API5/JDU	1.0.14a	
🔿 アプリケーションノート		1.0	2008/12/1
	MAN1102 MS104-LCD/AUDIOの使用方法	3.0	2009/07/0
	AN1103 MS104-FPGA/C皿の使用方法	2.0	2009/07/0
	MS104-SH4AG SD Card対応表	1.0	2008/12/1
😑 5 17272	GPL(GNU General Public License)		
	LGPL(GNU Lesser General Public License)		
	GFDL/GNU Free Documentation License)		
😑 インストールスクリプト	開発環境インストールスクリプト		
	一間発環境アンインストールスクリプト		
😑 Link	※ Linux情報ページ 〈アルファブロジェクトのWebサイトへ〉		
	The Linux Kernel Archives		
	■ <u>U-Bootノッシクラフホームページ</u>		
	■ DirectEB公式ホームページ		
	■ ALSA公式ホームページ		
	SNUプロジェクトホームページ		
— 3 の第	「ユーザ登録(アルファブロジェクトのWebサイトへ)		
00018	∑ サポート(アルファブロジェクトのWebサイトへ)		

Fig.2-1 Linux-Kit-CO1 ファイルセンター

2.1 ゲスト OS の更新

VMwarePlayer 上で動作するゲスト OS のディストリビューションは Fedora10 となります。Fedora10 をインストール済みの VMware 仮想ディスクは弊社ファイルセンターよりダウンロードすることが可能です。

ファイルセンター上の表示名	ファイル名
Fedora10 仮想ディスク圧縮ファイル	image16g.zip
仮想ディスク設定ファイル	disk.vmx

Table2.1-1 Fedora10 ディスクイメージ

 WindowsPC上にインストールフォルダ『C:¥vmware』を作成し、仮想ディスク圧縮ファイル『image16g.zip』と仮想マシン 構成ファイル『disk.vmx』をダウンロードし保存します。

仮心ノイハノのインハー ルルンオルノにはに恋のシオルノと旧たうのここの田木よう	仮想ディスクのインストール先フォルダには任意	のフォルダを指定する	ることが出来ます
---	------------------------	------------	----------

- (.) (=)	/=#= (=)	+= * *	4			
ファイル(ビ)	編集(E)	表示(型)	お気に入り任	n n n n	ヘルフ(比)	
😋 戻る 🔹	e) - 😥	🔎 検索	🜔 วรมผั	13 30 1	 *	
アドレス(①) 🚺	C:¥∨mw	are				移動
image16g.zip	disk.v] m×				

② 『image16g.zip』を展開し、仮想ディスク『image16g.vmdk』を取り出します。



以上で、ゲスト OS の Fedora10 への更新作業は終了となります。

VMwarePlayer の使用方法につきましては、『Linux 開発キットソフトウェアマニュアル VMwarePlayer 編』をご参照下さい。

2.2 開発環境のインストール

開発環境を構築するために必要なファイルをダウンロードし、ゲスト 0S 上に配置します。 ディレクトリ構造は下記のようになります。

/home/	
guest	
` install	
binaries	
` sources	

① VMwarePlayer を起動し、ゲスト 0S 上にダウンロード用ディレクトリを作成します

[guest@LinuxKit	~]\$ mkdir install
[guest@LinuxKit	~]\$ cd install/
[guest@LinuxKit	install]\$ mkdir binaries sources
[guest@LinuxKit	install]\$

 ② WindowsPC上にダウンロードし保存した下記の各ファイルをFTPを用いてゲスト 0S に転送し、binaries フォルダと sources ディレクトリにそれぞれ保存します。その際のFTP 接続には下記の値を指定します。ゲスト 0S の IP アドレスは『192.168. 128.201』であると仮定します。

設定項目	値
IP アドレス	192. 168. 128. 201
ユーザ名	guest
パスワード	guest

Table 2.2-1 FTP 接続設定

ファイルセンター上の表示名	ファイル名
U-Boot バイナリファイル	u-boot-ms104sh4ag.bin
スプラッシュ画像ファイル	ms104sh4ag.bmp
Linux カーネルバイナリイメージファイル	ulmage-ms104sh4ag
Linux カーネルバイナリイメージファイル(ramfs 付き)	ulmage-ms104sh4ag-ramfs
ramfs ルートファイルシステム	rootfs.sh4-ms104sh4ag.cpio.gz
cf ルートファイルシステム	rootfs.sh4-ms104sh4ag-cf.tar.gz
MS104-SH4AG サンプルプログラムバイナリファイル	ms104sh4ag-sample
MS104-LCD/AUD10 サンプルプログラムバイナリファイル	ms1041cdaudio-sample
MS104-FPGA/CⅢサンプルプログラムバイナリファイル	ms104fpga-sample
汎用 10 デバイスドライバ	giorw-sample.ko

Table 2.2-2 binaries ディレクトリ

ファイルセンター上の表示名	ファイル名
U-Boot ソースファイル	u-boot-2009.03-alp.tar.gz
U-Boot ツール	u-boot-tools.tar.gz
Linux カーネルソースファイル	linux-2.6.29.4-alp.tar.gz
Buildroot ソースファイル	buildroot-2009.05-alp.tar.gz
Buildroot ダウンロードソースファイル	dl.tar
クロスコンパイラ	staging_dir.tar.gz
MS104-SH4AG サンプルプログラムソースファイル	ms104sh4ag-sample.tar.gz
MS104-LCD/AUDIO サンプルプログラムソースファイル	ms104lcdaudio-sample.tar.gz
MS104-FPGA/CⅢサンプルプログラムソースファイル	ms104fpga-sample.tar.gz
開発環境インストールスクリプト	install-ms104sh4ag.sh
開発環境アンインストールスクリプト	uninstall-ms104sh4ag.sh

Table 2.2-3 sources ディレクトリ

③ ホームディレクトリに戻り、正確にファイルが配置されていることを確認します。

[guest@LinuxKit install]\$ cd
[guest@LinuxKit ~]\$ tree install
install
binaries
giorw-sample.ko
ms104fpga-sample
ms104lcdaudio-sample
ms104sh4ag-sample
ms104sh4ag.bmp
rootfs.sh4-ms104sh4ag-cf.tar.gz
rootfs.sh4-ms104sh4ag.cpio.gz
u-boot-ms104sh4ag.bin
uImage-ms104sh4ag
)
` sources
buildroot-2009.05-alp.tar.gz
dl.tar
install-ms104sh4ag.sh
linux-2.6.29.4-alp.tar.gz
ms104fpga-sample.tar.gz
ms1041cdaudio-sample.tar.gz
ms104sh4ag-sample.tar.gz
staging_dir.tar.gz
u-boot-2009.03-alp.tar.gz
u-boot-tools.tar.gz
uninstall-ms104sh4ag.sh
2 directories, 21 files
_[guest@LinuxKit ~]\$

④ インストールスクリプトを実行します。



⑤ 次回ログイン時以降パスの設定を有効にするため、ホームディレクトリに戻り『.bash_profile』ファイルを編集します。



- .bash_profile ファイルはホームディレクトリにあります。 『. .linuxkitrc-ms104sh4ag』の最初の『.』と2つ目の『.』の間にはスペースを入れてください。
- ⑥ クロスコンパイラのパスを有効にするため、ゲスト OS を再起動します。

3. Release 2 への更新

Release 2 へのアップロードは、U-Boot 上でフラッシュ ROM を書き換えることにより行います。弊社 Linux-Kit-CO1 ファイルセ ンター(http://www.apnet.co.jp/public/linux-cOx/dl/filecenter/index.html)から以下のファイルの最新版を入手し、ゲ スト OS 上の/tftpboot ディレクトリに配置してください。

- ・ u-boot-ms104sh4ag.bin (U-Boot バイナリイメージ)
- ・ ms104sh4ag.bmp (スプラッシュ画像ファイル)
- uImage-ms104sh4ag-ramfs (ramfs 付き Linux カーネルイメージ)

3.1 U-Boot の更新

TFTPを使用してU-Bootバイナリイメージとスプラッシュ画像画像ファイルをダウンロードし、フラッシュROMに書き込みます。 なお、U-Bootを更新することなくLinuxのみを更新することも可能です。その場合はこの節を省略して頂いても構いません。

U-Boot の更新は注意深く行ってください。操作の間違いや電源不良などにより U-Boot の更新に失敗した場合、 MS104-SH4AG が起動しなくなる可能性があります。 ゲスト OS の IP アドレスは『192.168.128.201』であると仮定します。 ゲスト OS 上の/tftpboot ディレクトリに『u-boot-ms104sh4ag.bin』が配置されていることを前提とします。

- 『Linux 開発キットソフトウェアマニュアル U-boot 編』を参照し、MS104-SH4AG とお使いの PC を接続し、MS104-SH4AG の電源を投入します。
- 電源投入後、『Hit any key to stop autoboot』の文字が表示され、表示されてから2秒以内にキー入力を行うとU-Bootのコマンドコンソールが表示され、U-Bootへのコマンド入力が可能になります。

③ TFTP を使用して U-Boot バイナリイメージをダウンロードします。ダウンロード先は RAM 上の任意のアドレスを使用することが出来ます。

```
④ フラッシュ ROM 領域を消去します。
   => protect off a0000000 +00080000
  Un-Protected 4 sectors
  => erase a0000000 +00080000
  .... done
  Erased 4 sectors
⑤ ③でダウンロードした U-Boot バイナリイメージをフラッシュ ROM に書き込みます。
  => cp.b 84800000 a0000000 00080000
  Copy to Flash... done
  =>
⑥ スプラッシュ画像ファイルをダウンロードします。
  => tftpboot 84800000 192.168.128.201:ms104sh4ag.bmp
TFTP from server 192.168.128.201; out IP address is 192.168.128.200
  Filename 'ms104sh4ag.bmp'.
  Load address: 0x84800000
  done
  Bytes transferred = 391734 (5fa36 hex)
⑦ フラッシュ ROM の領域を消去します。
   => protect off a00a0000 +00060000
  Un-Protected 3 sectors
  => erase a00a0000 +00060000
  ... done
  Erased 3 sectors
```

⑧ ⑥でダウンロードしたスプラッシュ画像ファイルをフラッシュ ROM に書き込みます。

> cp.b 84800000 a00a0000 00060000 Copy to Flash... done =>

3.2 Linux カーネルの変更

TFTP を使用して、Linux カーネルイメージをダウンロードし、フラッシュ ROM に書き込みます。

① 3.1 の②と同様に、U-Boot を起動しコマンド入力が可能な状態に移行します。

③ フラッシュ ROM の領域を消去します。

```
    ④ Linux カーネルイメージをフラッシュ ROM に書き込みます。
    => cp.b 84800000 a0100000 00400000
    Copy to Flash... done
```

3.3 U-Boot 環境変数の更新

自動起動用に設定されていた環境変数を変更します。これにより、フラッシュ ROM 内の Linux カーネルのアドレスが変更され たことに対応します。

① 3.1 の②と同様に、U-Boot を起動しコマンド入力が可能な状態に移行します。

```
② 環境変数『bootcmd』を上書きし、保存します。
=> setenv bootcmd bootm a0100000
=> saveenv
Saving Environment to Flash...
Un-Protected 1 sectors
Erasing Flash...
. done
Erased 1 sectors
Writing to Flash... done
Protected 1 sectors
=>
```

③ 以上で、バージョンアップの作業は終了となります。MS104-SH4AGを再起動し、動作を確認してください。

```
U-Boot 2009.03 (6月 08 2009 - 11:55:39)
CPU: SH4
BOARD: SH7764 ALPHAPROJECT MS104-SH4AG
DRAM: 64MB
FLASH: 16MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: sh_eth
Hit any key to stop autoboot: 0
```

3.4 Linux カーネル起動方法について

LinuxカーネルイメージのU-Boot用の設定がLinux標準の方法に変更されたため、U-Boot上での起動方法が一部変更されます。 以下ではTFTPを使用してLinuxを起動する場合を例に説明します。

従来は Linux のカーネルイメージをロードするために Release 1 では 0x84000000 番地を使用していましたが、Release 2 では 0x84800000 番地を使用するようにしてください。

• Release 1

=> tftpboot 84000000 192.168.128.201:uImage
...
=> bootm 84000000

• Release 2



ご注意

本文書の著作権は(株)アルファプロジェクトが保有します。

本文書の内容を無断で転載することは一切禁止します。

本文書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。

本文書に記載されている内容についての質問等のサポートは一切受け付けておりませんのでご了承ください。

本文書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点、誤りなどお気付きの点がありましたら弊社までご連絡下 さい。

本文書の内容に基づき、アプリケーションを運用した結果、万一損害が発生しても、弊社では一切責任を負いませんのでご了承下さい。

商標について

- ・SH7764は、株式会社ルネサステクノロジの登録商標、商標または商品名称です
- ・Windows®の正式名称は Microsoft®Windows®Operating System です。
- ・Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- ・Windows®Vista、Windows®XP、Windows®2000 Professional は、米国 Microsoft Corporation.の商品名称です。
- ・Linux は、Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・VMware は米国およびその他の地域における VMware, Inc.の登録商標、商標または商品名称です

本文書では下記のように省略して記載している場合がございます。ご了承下さい。

- ・Windows®Vista は Windows Vista もしくはWinVista
- ・Windows®XP は Windows XP もしくは WinXP
- ・Windows®2000 Professional は Windows 2000 もしくは Win2000
- ・その他の会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

ALPHA PROJECT Co.,LTD.

株式会社アルファプロジェクト 〒431-3114 静岡県浜松市東区積志町834 http://www.apnet.co.jp E-MAIL: query@apnet.co.jp