Alpha Board Series

LK-RZG-A01

Cortex-A7 R8A7745 CPU BOARD

Software Manual

Rev 1.0 ダイジェスト版







Copyright©2017 ALPHAPROJECT Co., LTD. All right reserved

Alpha Board Series



ご使用になる前に

このたびは AP-RZG-0A Linux 開発キット(LK-RZG-A01)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 本製品をお役立て頂くために、このマニュアルを十分お読みいただき、正しくお使い下さい。 今後共、弊社製品をご愛顧賜りますよう宜しくお願いいたします。

梱包内容

LK-RZG-A01 梱包内容

本製品は、下記の品より構成されております。梱包内容をご確認のうえ、万が一、不足しているものがあれば お買い上げの販売店までご連絡ください。

■本製品の内容及び仕様は予告なしに変更されることがありますのでご了承ください。





目 次

1.	概要		1
	1.1	はじめに1	
	1.2	Linux について1	
	1.3	U-Boot について1	
	1.4	VirtualBox について2	
	1.5	Ubuntu について2	
	1.6	GNU と FSF について2	
	1.7	Yocto Project について2	
	1.8	GPL と LGPL について 3	
	1.9	保証とサポート	
2.	シス	テム概要	4
	2.1	システム概要	
	2.2	ブートローダ	
	2.3	Linux カーネル	
	2.4	ルートファイルシステム6	
	2.5	クロス開発環境	
	2.6	添付 CD-ROM の構成8	
3.	シス	テムの動作	9
	3.1	動作環境	
	3.2	シリアル初期設定値10	
	3.3	ネットワーク初期設定値10	
	3.4	USB ID 初期設定值12	
	3.5	AP-RZG-0A ボードの接続13	
	3.6	動作確認用 microSD カードの作成14	
	3.7	Linux の起動16	
	3.8	Linux の動作確認18	
	3.9	ネットワークの設定27	
	3.10) Linux の終了	
4.	Linux	くシステムの構築	31
	4.1	Linux システムの概要	
	4.2	ルートファイルシステムの概要32	
	4.3	Yocto / Poky	
	4.4	Yocto のビルド環境の準備33	
	4.5	Yocto のビルド36	
	4.6	microSD カードの作成38	

Alpha Board Series

	4.7 カーネルのカスタマイズ40	
5.	ブートローダ	43
	5.1 U-Boot 概要	
6.	プログラムの作成	51
7.	 6.1 プログラムの開発について	55
	 7.1 サンプルデバイスドライバの概要	
8.	製品サポートのご案内	60
9.	エンジニアリングサービスのご案内	61
付銀	录A. 起動ログ	62
付釒	录B. 付属品について	68



2. システム概要

2.1 システム概要

AP-RZG-0A は、CPU コアに Arm Cortex-A7 を採用したマイクロプロセッサ「R8A7745」(RENESAS)を搭載した汎用 CPU ボードです。

Linux システムは、ブートローダ、Linux カーネル、ルートファイルシステムから構成されます。それぞれ、Yocto Project を 利用して作成します。



Fig 2.1-1 AP-RZG-0A システム概要図



2.4 ルートファイルシステム

Linux は、カーネルとファイルシステムという 2 つの要素から構成されます。

Linux では、全てのデータがファイルという形で管理されています。アプリケーションプログラムやデバイスドライバをはじめ、 HDD や COM ポートなどの入出カデバイスもファイルとして扱われます。

Linux では全てのファイルがルートディレクトリを起点としたディレクトリ構造下に管理されており、これら全てのファイル構造のことをファイルシステムと呼びます。また、システム動作に必要なシステムファイル群のこともファイルシステムと呼びます。

本ドキュメントでは、これらの意味を明確にするため、ファイル管理構造(ext2 や ext3)のことをファイルシステム、システム動作に必要なファイル群のことをルートファイルシステムと表現しています。

Linuxのルートファイルシステムは、そのシステムが必要とする機能に合わせて構築する必要があります。 LK-RZG-A01 では、以下のルートファイルシステムを用意しています。

●sd ルートファイルシステム SD カード用に構成されたオリジナル Linux パッケージです。 ルートファイルシステムが SD カード上に展開されるため、電源を落としても変 更した内容は破棄されませんが、電源を落とす前には適切な終了処理が必要にな ります。

本ドキュメントでは、sd ルートファイルシステムを利用した Linux システムを SD-Linux システムと表現します。



Fig 2.4-1 SD-Linux システム



2.6 添付 CD-ROM の構成

AP-RZG-0A の Linux の開発に必要なファイルは、弊社ホームページ及び関連リンクからダウンロードするか、添付 CD-ROM から入手することができます。

LK_RZG_A01_VX_X	
an	
an1617.pdf	: AN1617 タッチパネル LCD キットの使用方法
an1618.pdf	: AN1618 カメラモジュールの使用方法
	: AN1619 無線 LAN モジュールの使用方法
binaries	
` sd_image	:microSD カードイメージ
APRZGOA_MON_DRAM_SPI_VXXX_4000000	D. mot
	:MiniMonitorのSレコード
APRZGOA_SPI_LOADER_VXXX.mot	: Loader のSレコード
core-image-base-aprzg0a.tar.bz2	:sd ファイルシステムバイナリ
helloworld	: サンプルアプリ
sample-app	: サンプルアプリ(デバイス確認用)
sample-driver.ko	: サンプルデバイスドライバ
u-boot. srec	: U-Boot の S レコード
uImage	: Linux カーネルバイナリ
uImage-r8a7745-aprzg0a.dtb	: デバイスツリーバイナリ
` vscam01 test	:カメラモジュール用サンプルアプリ
l driver	: USB 仮想シリアルドライバー式
l index.html	: インデックス HTML
l index images	: インデックス HTML イメージ
I manual	
k rzg a01 sw.pdf	:Linux 開発 ソフトウェアマニュアル
) lk install rzg.pdf	:Linux 開発 インストールマニュアル
sample	
devicedriver-X.X.tar.bz2	: サンプルデバイスドライバソース
helloworld-X.X.tar.bz2	: サンプルアプリソース
	: カメラモジュールアプリソース
sources	
APRZGOA LOADER VXXX.tar.bz2	: Loader のソース
APRZGOA SpiBoot miniMonDram VXXX.	tar. bz2
	: MiniMonitor のソース
meta-renesas-aprzgOa-sa-X.X.tar.g	z:AP-RZG-0A 用のレシピファイル
RZG Series Evaluation Software Page	ckage for Linux-20150727, tar.gz
	: RZG シリーズのレシピファイル
: RZG Series Evaluation Software Page	ckage of Linux Drivers-20161207.tar.gz
	: RZG シリーズのレシピファイル

Table 2.6-1 CD-ROM 内容

※『X_X』、『X.X』はバージョン番号を示します。バージョン 1.0 の場合は『1_0』、『1.0』になります。
 『VXXX』もバージョン番号を示します。バージョン V1.00 の場合は『V100』になります。



3. システムの動作

3.1 動作環境

Linux の起動を確認するためには、CPU ボードと以下の環境が必要です。

●ホスト PC

Linux では PC をコンソール端末として使用します。

本 Linux 開発キットには、PC-USB-04 が付属しており、PC-USB-04 と PC を USB ケーブルで接続することで、PC 上では仮想シリアルポートとして認識します。

PC-USB-04の使用方法に関しては、PC-USB-04のマニュアルをご参照ください。

なお、仮想シリアルポートを使用した通信には、ターミナルソフトウェアが別途必要となります。

使用機器等	環境
CPU ボード	AP-RZG-0A
HOST PC	PC/AT 互換機(64bit)
OS	Windows 7/8.1/10 (64bit)
メモリ	使用 OS による
ソフトウェア	ターミナルソフトウェア
USB ポート	1 ポート
LAN ポート	10/100BASE-TX 1ポート
SD カードスロット	microSD カードを読み込めるスロット(Ubuntu から認識できること)
PC-USB-04	ホスト PC と AP-RZG-0A のシリアル接続用に使用
USB ケーブル	PC-USB-04 で使用
LAN ケーブル	ホスト PC と接続時はクロスケーブルを使用
	ハブと接続時はストレートケーブルを使用
Audio 入出力機器	Audio 入出力の動作確認時に使用(マイク, スピーカー)
microSD カード	SD ルートファイルシステム作成に使用
	SD スロット(SD2)の動作確認もする場合には、2 枚必要
microUSB ケーブル	AP-RZG-0A の USB ファンクションの動作確認時に使用
PC-CAN-02	CAN通信の動作確認時に使用
電源	AC アダプタ(DC5V±5%)

Table 3.1-1 動作環境

上記の環境は、AP-RZG-0Aの Linux の動作確認をするための環境となります。 カーネル等のコンパイルに使用する開発環境に関しては、開発キット付属の『Linux 開発 インストールマニ ュアル』でご確認ください。

3.5 AP-RZG-0A ボードの接続

ホストPCとAP-RZG-0Aボードの接続例を示します。

LAN をネットワークと接続する場合は、ネットワーク管理者と相談し、設定に注意して接続してください。



Fig 3.5-1 AP-RZG-0A ボードの接続(PC に接続する場合)



Fig 3.5-2 AP-RZG-0A ボードの接続(HUB に接続する場合)

3.6 動作確認用 microSD カードの作成

AP-RZG-0A は、動作確認用にプリビルドされた microSD 用の Linux ファイルシステムイメージファイルが、同梱の CD-ROM に用意されています。以下の手順にてそのイメージファイルを microSD カードに書き込みます。

また、作成手順では、『Win32 Disk Imager』のツールを使用する方法となりますので、事前にインストールをお願いします。

 付属の CD-ROM 内に zip 圧縮ファイル『aprzg0a_image.zip』のイメージデータがありますので、このファイルを解凍 します。zip ファイルを解凍すると解凍先のフォルダに『aprzg0a_image/aprzg0a_sd.img』が作成されます。解凍後 のファイルは、1GByte ありますので、ご注意ください。 なお、以降の説明では、以下のフォルダに解凍されたとします。

c:/alphaproject/aprzg0a_image/aprzg0a_sd.img

- ② PCの microSD カードスロットに書き込む microSD カードを挿入します。
- ③ 『Win32 Disk Imager』を起動します。

『**Device**』に microSD カードスロットのドライブが選択されていることを確認し、その左側のフォルダアイコンを 押して、手順①で解凍したファイルを選択します。

🛓 Win32 Disk I	mager - 1.0			
Image File				Device [G:¥] 🔻
Hash				
None 🔻	Generate] [Co	ppy		
Progress	llocated Partiti	ons		
1106/000				
Gancel	Read	Write	Verify Only	Exit

④ 『Write』ボタンを押すと確認ダイアログが表示されますので、問題なければ『YES』ボタンを押します。





3.7 Linux の起動

AP-RZG-0A 上で Linux の起動を行います。

『3.6 動作確認用 microSD カードの作成』にて作成した microSD カードを使用して、以下の手順にて Linux を起動します。

AP-RZG-0Aの電源をいれる前にスイッチが以下の設定になっていることを確認します。
 スイッチの設定の詳細に関しては、『AP-RZG-0A ハードウェアマニュアル』でご確認ください。



② microSD カードを microSD カードスロット SD1 に挿入します。



- ③ 『**3.5 AP-RZG-0A ボードの接続**』にしたがって、ホスト PC と AP-RZG-0A を接続します。 PC-USB-04 がホスト PC に認識されて仮想 COM ポートが作成されます。
- ④ ホスト OS (Windows) のターミナルソフトを起動します。(設定は『3.2 シリアル初期設定値』を参照してください)
- ⑤ AC アダプタを接続して、AP-RZG-0A の電源を入れます。



3.8 Linux の動作確認

AP-RZG-0A 上での Linux の動作確認を行います。

ログイン

Linux 起動後、ログインプロンプト『aprzg0a login:』が表示されます。 ログインを実行するにはユーザ『root』を入力してください。

ログ-	イン設定
ユーザ	root
パスワード	なし

Table 3.7-1 ログイン設定

Poky	(Yocto	Project	Reference	Distro)	1. 6. 1	aprzg0a	/de	ev/ttySC10		
aprzę	;0a log	in: <mark>root</mark>	λħ							

時刻設定

AP-RZG-0A 上で時刻の設定をします。AP-RZG-0A には RTC (リアルタイムクロック) が搭載されており、電源を OFF にした 状態でも時刻を保持することができます。Linux は起動時に RTC から時刻を読み出し、以後は RTC にアクセスすることなく、 CPU 内のタイマーモジュールによって時刻を管理しています。Linux のコマンドライン上から RTC にアクセスするには 『**hwclock**』コマンドを使用します。

① RTC に設定されている時刻を読み出すには『hwclock』コマンドを引数無しで入力します。

# <mark>hwclock</mark>	λ <u></u>			
Mon Jul 24	06:49:09 2017	0.000000 seconds		

② RTC に設定されている時刻を変更する際には『date』コマンドを使用し、システムの時刻を設定し、その更新されたシステムの時刻を『hwclock』コマンドで RTC に書き込みます。
 例として時刻を 2017 年 10 月 11 日 12 時 13 分に設定します。
 『date -s '2017-10-11 12:13'』実行後、『hwclock -w』を実行してください。
 # date -s '2017-10-11 12:13'

```
# date s 2017 to 11 12:13
Wed Oct 11 12:13:00 UTC 2017
# hwclock -w <
```



microSD カード

microSD カードをファイルシステム上の任意のディレクトリにマウントすることにより、他のファイルと同様にアクセスする ことができます。

以下に、microSD カードの簡単な動作確認手順を記載します。

microSD カードを SD2 コネクタに挿入すると以下のようなメッセージがコマンドライン上に出力されます。
 出力されるメッセージは環境により異なります。

```
mmcO: host does not support reading read-only switch. assuming write-enable.
mmcO: new high speed SDHC card at address e624
mmcblkO: mmcO:e624 SUO4G 3.69 GiB
mmcblkO: p1
```

- ② FAT ファイルシステムでフォーマットされている microSD カードを『/mnt』ディレクトリにマウントします。 『mount -t vfat /dev/mmcblk0p1 /mnt』コマンドを実行してください。
 # mount -t vfat /dev/mmcblk0p1 /mnt
- ③ 『Is』コマンドで内容を確認することができます。
 # Is /mnt <
 a. txt
- ④ 『umount』コマンドで microSD カードをアンマウント(マウント解除)することができます。microSD カードを抜く時 は、必ずアンマウントを実行してください。

『umount /mnt』を実行してください。

umount /mnt 🛛 🗫

3.9 ネットワークの設定

AP-RZG-0A 上での Linux のネットワーク設定を変更する方法および Web サーバへのアクセス、NFS の使用方法について説明します。

ネットワーク設定の確認

ネットワーク設定を確認する方法について説明します。

- Linux の IP アドレス・サブネットマスクを確認するため、『ip addr』と入力してください。
 表示された『eth0』の項目内の『inet addr』が IP アドレス、アドレスビット数となります。
- ② 『netstat -nr』コマンドでゲートウェイの設定を確認することができます。

下記で示している箇所が、デフォルトゲートウェイの設定です。

# <mark>netstat -nr</mark>	入力	ゲー	トウェイ		
[Kernel IP rout	ing table				
Destination	Gateway	Genmask	Flags	MSS Window	irtt Iface
0. 0. 0. 0	192. 168. 128. 25	54 0. 0. 0. 0	UG	0 0	0 eth0
192. 168. 0. 0	0. 0. 0. 0	255. 255. 240. 0	U	0 0	0 eth0

ネットワーク設定の変更

ネットワーク設定を固定 IP にする方法について説明します。ネットワーク設定を変更する場合には、設定ファイル 『/var/lib/connman/wired.config』を変更する必要があります。

① IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを変更するには『/var/lib/connman/wired.config』ファイルを編集 します。

```
『vi /var/lib/connman/wired.config』を実行し、エディタを起動します。
# vi /var/lib/connman/wired.config <</p>
```

『/var/lib/connman/wired.config』ファイル

```
[global]
Name = Wired
Description = Wired network configuration
[service_ether]
Type = ethernet
IPv4 = 192.168.128.200/255.255.255.0/192.168.128.254
Nameservers = 192.168.128.1
```

●IPv4 の設定 IP アドレス、ネットマスク、ゲートウェイを設定します。 記述は、それぞれを『**/**』(スラッシュ)で区切って『**IPv4 = IP アドレス/ネットマスク/ゲートウェイ**』となります。

```
●Nameservers の設定
DNS サーバのアドレスを設定します。
記述は、『Nameservers = アドレス』となります。
複数設定する場合は、『,』(コンマ)で区切って『Nameservers = アドレス1,アドレス2』となります。
```

ネットワーク設定を反映させます。

```
『/etc/init.d/connman restart』コマンドで再起動します。
# /etc/init.d/connman restart
```

Restarting Connection Manager

connman は、デフォルトで DHCP と	して動作します。
そのため、DHCP に設定する場合は、	『/var/lib/connman/wired.config』ファイルを削除し
て再起動します。	



NFS

Linux カーネルの機能により NFS(Network File System:ネットワークを介した分散ファイルシステム)を利用することができます。NFS は利用すれば Linux 上にある共有ディレクトリ内のファイルを共有することができます。 ゲスト OS(Ubuntu)上の NFS 共有ディレクトリ『**/nfs**』を AP-RZG-0A からマウントします。



① NFS 共有ディレクトリをマウントするには『mount -t nfs -o nolock NFS サーバ IP アドレス:共有ディレクトリ名 マウント先ディレクトリ』と入力します。

『mount -t nfs -o nolock 192.168.128.210:/nfs /mnt』を実行してください。 # mount -t nfs -o nolock 192.168.128.210:/nfs /mnt <<

『umount』コマンドで NFS をアンマウント(マウント解除)することができます。
 『umount /mnt』を実行してください。

umount /mnt

3.10 Linux の終了

microSD カードのファイルを編集した等で microSD カードをアンマウントするには、以下の手順にて Linux を終了させます。

『halt』コマンドで Linux を終了します。 1 # halt 入力 Broadcast message from root@aprzg0a (ttySC10) (Thu Oct 12 09:00:53 2017): The system is going down for system halt NOW! INIT: Sending processes the TERM signal INIT • * Stopping Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon ...done. Stopping advanced power management daemon: no /usr/sbin/apmd found; none killed apmd. Stopping system message bus: dbus. Stopping syslogd/klogd: stopped syslogd (pid 315) stopped klogd (pid 318) done Stopping Telephony daemon ALSA: Storing mixer settings... Stopping rpcbind daemon... done. Stopping Linux NFC daemon Deconfiguring network interfaces... ifdown: interface eth0 not configured done. Sending all processes the TERM signal... Sending all processes the KILL signal... Unmounting remote filesystems... Deactivating swap... Unmounting local filesystems... System halted.

『System halted.』が表示されると正常に Linux が終了しています。

4. Linux システムの構築

4.1 Linux システムの概要

AP-RZG-0A 用 Linux システムは、Linux カーネルとルートファイルシステムから構成されます。 Linux カーネルは、デバイスドライバとして UART、Ethernet、FlashROM 等をサポートし、ファイルシステムとして ext2、 ext3、JFFS2、cramfs、FAT、NFS 等をサポートしています。

ルートファイルシステムは、基本アプリケーションとして、コマンドユーティリティ「busybox」が収録されています。



Fig 4.1-1 Linux システム



4.5 Yocto のビルド

Yocto Project 一式は、以下の手順でビルドします。

ビルド環境の設定をします。

\$ cd ~/aprzg0a 🖓
\$ source poky/oe-init-build-env 🛛 🗫
You had no conf/local.conf file. This configuration file has therefore been
created for you with some default values. You may wish to edit it to use a
different MACHINE (target hardware) or enable parallel build options to take
<途中省略>
meta-ide-support
You can also run generated gemu images with a command like 'rungemu gemux86'

環境設定が終了すると、カレントディレクトリは、『~/aprzg0a/build』に移動します。

② conf ファイルの準備をします。

ディレクトリ『../meta-renesas/meta-rzg1/templates/aprzg0a』には、2 種類の conf ファイルが格納されたディレクトリがあります。

下記のコマンドでは、base となりますが、必要に応じて選択してコピーしてください。 (ディレクトリ内のファイル名は同じ名前になります。)

フォルダ名	内容
base	基本的なパッケージで作成する conf ファイル
x11	x11 ライブラリ等描画関連も含まれた conf ファイル

\$ cp .../meta-renesas/meta-rzg1/templates/aprzg0a/base/bblayers.conf ./conf/ ***
\$ cp .../meta-renesas/meta-rzg1/templates/aprzg0a/base/local.conf ./conf/ ***

③ イメージを作成します。

以下のコマンドも conf ファイル同様に必要に応じてビルドしてください。

コマンド名	内容
bitbake core-image-base	基本的なパッケージで作成するコマンド
bitbake core-image-x11	x11 ライブラリ等描画関連も含まれたコマンド

\$ bitbake core-image-base

〈以下省略〉



4.6 microSD カードの作成

ビルドして作成されたデータから microSD カードの作成方法を以下に記述します。

microSD の作成の準備

① 作業用ディレクトリ『aprzg0a_bin』をホームディレクトリに移動します。

すでに作成されている場合は、手順②にお進みください。

\$ mkdir ~/aprzg0a_bin 🐴

② ディレクトリ『aprzg0a_bin』に移動します。

\$ cd ~/aprzg0a_bin 🗛

- ③ microSD カードに書込むファイルをコピーします。
 - ここでのコピー元は『4.5 Yocto のビルド』で作成したファイルとします。
 - 💲 export OUTPUT_DIR=~/aprzgOa/build/tmp/deploy/images/aprzgOa 👘 🐢
 - \$ cp \$OUTPUT_DIR/uImage .
 - 💲 cp 💲 COUTPUT_DIR/uImage-r8a7745-aprzg0a. dtb . 🛛 🐗
 - \$ cp \$OUTPUT_DIR/core-image-base-aprzg0a.tar.bz2 . 🛛 🐢

microSD カードの作成

 microSD カードの構成はパーティションが1つ存在し、その箇所にSD ルートファイルシステムを作成する手順で 説明します。

microSD カードをホスト PC の SD カードスロットに挿入して、Ubuntu 上で操作できるようにします。

- Ubuntu で microSD カードを認識した場合、自動でマウントされる場合があります。
 その場合には、すべてアンマウントしてから行うようにしてください。
 また、microSD カードのデバイス名がわからない場合には、『sudo fdisk -I』等を使用して事前に
 確認してください。
- ② microSD カードの第1パーティションを EXT3 でフォーマットします。

(以下のコマンドでは、microSD カードが『/dev/sdb1』として認識している場合です。)



4.7 カーネルのカスタマイズ

USB ファンクション/ホスト切替え、オプション製品(LCD キット,無線 LAN モジュール)等を使用する時は、カーネルの カスタマイズが必要となります。

ここでは、USB の設定を例に説明します。

なお、下記の手順では、本ドキュメントの『4.5 Yoctoのビルド』で1度ビルドが終わっている環境が必要となります。

ビルド環境の設定をします。

\$ cd ~/aprzgOa \$ source poky/oe-init-build-env

環境設定が終了すると、カレントディレクトリは、『~/aprzg0a/build』に移動します。

カーネルのコンフィギュレーションを初期化する場合は、以下のコマンド実行します。

bitbake -c configure linux-renesas --force

このコマンドを実行すると以前に行われた menuconfig による設定変更、およびドライバなどのソースの変更は全て初期化されます。

カーネルのカスタマイズをするため、設定画面を開きます。

\$ bitbake -c menuconfig linux-renesas







5.2 ブートローダの起動

AP-RZG-0A を起動して、U-Boot のコマンドコンソールに入る方法を説明します。

AP-RZG-0Aの電源を入れる前に、スイッチが以下のようになっていることを確認します。
 スイッチの各設定の詳細に関しては、『AP-RZG-0A ハードウェアマニュアル』でご確認ください。



- 『3.5 AP-RZG-0A ボードの接続』にしたがって、ホスト PC と AP-RZG-0A を接続します。
 PC-USB-04 がホスト PC に認識されて仮想 COM ポートが作成されます。
- ③ ホスト OS (Windows) のターミナルソフトを起動します。(設定は『3.2 シリアル初期設定値』を参照してください)
- ④ AC アダプタを接続して、AP-RZG-0A の電源を入れます。



5.4 U-Boot の作成

ゲスト OS(Ubuntu)上で U-Boot をコンパイルするための手順を説明します。

なお、下記の手順では、本ドキュメントの『4.5 Yoctoのビルド』で1度ビルドが終わっている環境が必要となります。

ビルド環境の設定をします。

\$ cd ~/aprzgOa \$ source poky/oe-init-build-env

環境設定が終了すると、カレントディレクトリは~/aprzg0a/build に移動します。

② u-bootのビルドをします。

\$ bitbake -c configure u-boot --force **
\$ bitbake -c compile u-boot --force **

③ u-bootのビルドが成功しましたら、作成されたカーネルをデプロイ(配布)します。

\$ bitbake -c deploy u-boot 🛛 🗫



5.5 U-Bootの書込み

以下に、作成した U-Boot を AP-RZG-0A 上の FlashROM に書き込む方法を説明します。

 AP-RZG-0Aの電源を入れる前に、スイッチが以下のように JSW2 が『WR』になっていることを確認します。 スイッチの設定の詳細に関しては、『AP-RZG-0A ハードウェアマニュアル』でご確認ください。



- ターミナルアプリを起動します。
 ターミナル側から AP-RZG-0A にファイル転送しますので、ファイル転送の機能のあるターミナルソフトウェアを使用します。
- ③ AP-RZG-0A の電源を入れます。
- ④ ターミナルに『AP-RZG-OA MiniMonitor SPI_BOOT』の文字が表示されコマンドコンソールが起動します。
 コマンドコンソールが起動すると、『>』が表示されます。

AP-RZG-OA SPI_LOADER (DDR1333) VX. XX XXXX. XX. XX DEVICE MX25L3235E

AP-RZG-OA MiniMonitor SPI_BOOT Work memory DRAM (H'40200000-) XXXXX.XX.XX VerX.XX ** Program on DRAM (H'40000000-) **

⑤ SPI フラッシュに書込むためのコマンドを入力します。

> Is Load Program to 64MB Spiflash memory (IC8:S25FL512S)

⑥ 画面の指示に従い JSW2 を BOOT 側に設定し『y』を入力します。

JSW2 BOOT-Side! Setting OK? (Push Y key) y 🐢



6. プログラムの作成

本章では、AP-RZG-0A上で動作するアプリケーションの作成方法について説明します。

6.1 プログラムの開発について

ソースファイルのコンパイルから動作までの一連の流れを示します。

- ① ゲスト OS 上でソースファイルを作成。
- ② ゲスト OS 上でソースファイルをクロスコンパイルし、実行ファイルを作成。
- ③ AP-RZG-0A ボード上でゲスト OS を nfs でマウントし、実行ファイルをダウンロード。
- ④ AP-RZG-0A ボード上で動作を確認。



Fig 6.1-1 プログラムの開発手順



サンプルアプリケーションのビルド

サンプルアプリケーションのビルド手順を説明します。

なお、下記の手順では、本ドキュメントの『4.5 Yoctoのビルド』で1度ビルドが終わっている環境が必要となります。

① 準備作業で展開した作業用ディレクトリの『helloworld』へ移動します。

\$ cd ~/aprzgOa-app/helloworld 🛛 🐼

サンプルアプリケーションをビルドします。

③ アプリケーションプログラムを NFS の共有ディレクトリにコピーします。

\$ cp helloworld /nfs



7. デバイスドライバの作成

本章では、AP-RZG-0A 上の LED にアクセス可能なサンプルデバイスドライバの作成方法とそのデバイスドライバを使用した アプリケーションの作成方法について説明します。

本章で作成するプログラムは、Linux カーネルソースが事前にコンパイル済みである必要があります。 カーネルのコンパイルについては、『**5.2 Linux カーネルの作成**』をご確認ください。

7.1 サンプルデバイスドライバの概要

サンプルデバイスドライバは LED デバイスへのアクセス関数を提供します。

デバイスドライバの概要

ユーザプログラム上からデバイスにアクセスする際、通常はデバイスファイルを通じてシステムコールを発行し、デバイスドラ イバに処理を依頼します。デバイスドライバはデバイスへのアクセス関数を提供することにより、ユーザプログラム上からデバ イスにアクセスする手段を提供します。

サンプルデバイスドライバはキャラクタ型デバイスドライバになり、モジュールとしてコンパイルします。このデバイスドライ バは、ユーザプログラム上から LED デバイスにアクセスするための関数を提供します。システムコール(API)は『open』、 『close』、『write』になります。サンプルデバイスドライバを示すデバイスファイルは『/dev/sample0』になります。



Fig 7.1-1 サンプルデバイスドライバの概要



サンプルデバイスドライバのビルド

サンプルデバイスドライバのビルド手順を説明します。

なお、下記の手順では、本ドキュメントの『4.5 Yocto のビルド』で1度ビルドが終わっている環境が必要となります。

- ① 準備作業で展開した作業用ディレクトリの『devicedriver/driver』へ移動します。
 - \$ cd ~/aprzg0a-app/devicedriver/driver 🛛 🐢

② 汎用デバイスドライバをビルドします。

\$ make

make ARCH=arm CROSS_COMPILE=/home/guest/aprzg0a/build/tmp/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/c ortexa7hf-vfp-neon-poky-linux-gnueabi/arm-poky-linux-gnueabi- -C /home/guest/aprzg0a/buil d/tmp/work/aprzg0a-poky-linux-gnueabi/linux-renesas/3.10+git34547b2a5032ce6dca24b745d608d 2f3baac187f-r0/git SUBDIRS=/home/guest/aprzg0a-app/devicedriver/driver modules make[1]: ディレクトリ `/home/guest/aprzg0a/build/tmp/work/aprzg0a-poky-linux-gnueabi/linu x-renesas/3.10+git34547b2a5032ce6dca24b745d608d2f3baac187f-r0/git' に入ります CC [M] /home/guest/aprzg0a-app/devicedriver/driver/sample-driver.o Building modules, stage 2. MODPOST 1 modules CC /home/guest/aprzg0a-app/devicedriver/driver/sample-driver.mod.o LD [M] /home/guest/aprzg0a-app/devicedriver/driver/sample-driver.ko make[1]: ディレクトリ `/home/guest/aprzg0a-by/devicedriver/driver/sample-driver.ko

KBUILD は、Linux カーネルのソースディレクトリを指定します。 カーネルのコンパイルについては、『5.2 Linux カーネルの作成』をご確認ください。

③ 作成した汎用デバイスドライバを NFS の共有ディレクトリにコピーします。

\$ cp sample-driver.ko /nfs

サンプルアプリケーションのビルド

サンプルアプリケーションのビルド手順を説明します。 なお、下記の手順では、本ドキュメントの『**4.5 Yocto のビルド**』で1度ビルドが終わっている環境が必要となります。

① 準備作業で展開した作業用ディレクトリの『devicedriver/application』へ移動します。

\$ cd ~/aprzgOa-app/devicedriver/application 🛛 💀

サンプルアプリケーションをビルドします。

\$ make

/home/guest/aprzgOa/build/tmp/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/cortexa7hf-vfp-neon-pokylinux-gnueabi/arm-poky-linux-gnueabi-gcc -Wall sample-app.c -o sample-app

③ アプリケーションプログラムを NFS の共有ディレクトリにコピーします。

\$ cp sample-app /nfs



謝辞

Linux、U-Bootの開発に関わった多くの貢献者に深い敬意と感謝の意を示します。

著作権について

- ・本文書の著作権は、株式会社アルファプロジェクトが保有します。
- ・本文書の内容を無断で転載することは一切禁止します。
- ・本文書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。
- ・本文書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点、誤りなどお気付きの点がありましたら弊社までご連絡下さい。
- ・本文書の内容に基づき、アプリケーションを運用した結果、万一損害が発生しても、弊社では一切責任を負いませんのでご了承下さい。

商標について

- ・R8A7745は、ルネサスエレクトロニクス株式会社の登録商標、商標または商品名称です。
- ・Linux は、Linus Torvaldsの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・Yocto Project は、Linux Foundation の登録商標です。
- ・U-Boot は、DENX Software Engineering の登録商標、商標または商品名称です。
- ・Windows®の正式名称は、Microsoft®Windows®Operating System です。
- ・Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- ・Windows®10、Windows®7 は、米国 Microsoft Corporation.の商品名称です。
- ・VirtualBox は、OracleCorporation の商品名称です。
- 本文書では下記のように省略して記載している場合がございます。ご了承下さい。
- Windows®10 は、Windows 10 もしくは Win10
- Windows®7は、Windows7もしくはWin7
- ・その他の会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



株式会社アルファプロジェクト

〒431-3114 静岡県浜松市東区積志町 834 http://www.apnet.co.jp E-MAIL:query@apnet.co.jp