# AP-RX72M-0A (RX72M CPU BOARD) EtherCAT サンプルプログラム解説

2. 2版 2023年10月02日

## 1. 概要

#### 1.1 概要

本アプリケーションノートでは、弊社の Web サイトにて公開している AP-RX72M-0A のサンプルプログラムのうち、 「EtherCAT サンプルプログラム」について説明します。

サンプルプログラム	動作内容
AP-RX72M-0A EtherCAT サンプルプログラム	・EtherCAT スレーブコントローラ
	-EtherCAT により LED の点灯制御を行う。

#### 1.2 接続概要

「EtherCAT サンプルプログラム」の動作を確認する上で必要な CPU ボードとホスト PC 間の接続例を以下に示します。 詳細な接続に関しては後述の「3.動作説明」を参照してください。



1.3 本サンプルプログラムについて



本サンプルプログラムは、AP-RX72M-0A 基板上で、EtherCAT スレーブ動作確認用に使用可能です。

サンプルプログラム内の EtherCAT Slave コードは、ルネサス エレクトロニクス株式会社提供の FIT モジュールと、 Beckhoff 社の EtherCAT スレーブスタックコード(以下、SSC と記載)を組み合わせて作成されています。

名称	バージョン
スレーブスタックコード	V5.12
EtherCAT FIT モジュール	v1.00

EtherCAT スレーブスタックコードのソースコードは、ライセンスの都合上、弊社では公開しておりませんので、必要なお客様は、EtherCAT Technology Group へ必要な手続きを行い入手してください。

EtherCAT Technology Group

https://www.ethercat.org/jp/products/54FA3235E29643BC805BDD807DF199DE.htm

SSC ツールの使用方法は、ツール付属のドキュメント「Application Note ET9300(EtherCAT Slave Stack Code)」 をご参照ください。

SSC ツールを入手し、生成したソースファイルは、後述の「2.2 ファイルの構成」に記載されております「ssc」フォルダ内に格納することで、使用可能です。

ルネサス エレクトロニクス株式会社提供の EtherCAT FIT モジュールは、サンプルプログラムに含まれています。 コードの一部は、AP-RX72M-0A 基板上で動作可能な形に変更されています。

本サンプルプログラムでは、動作確認用の mot ファイルを別途用意しております。 SSC 未入手の場合、プログラムのビルド/デバッグはできませんが、プログラムの動作確認を、こちらを利用して行うことがで きます。

🚗 スレーブスタックコード ソースファイル生成手順				
参考として、SSC ツール V5.12 を使用した、ソースファイルの作成手順を以下に記載します。				
   1.SSC ツールを起動します。				
 2.新規プロジェクトを作成します。(「File」→「New」)				
3.New Project ウィンドウにて、「Import」ボタンを押し、サンプルプログラム内の下記ファイルを選択します。				
[¥Sample¥ap rx72m 0a ethercat sample cs¥src¥smc gen¥r ecat rx¥utilities¥rx72m¥ssc config				
¥Renesas_RX72M_config.xml				
   4.New Project ウィンドウにて、下記画面のように「Custom」にチェックし、ドロップダウンより「Renesas RX72M」				
を選択してください。				
Slave Stack Code Tool   New Project x				
O Default				
Custom Renesas RX72M <renesas corp="" electronics=""></renesas>				
Vendor: Renesas Electronics Corp. (0x766).				
Version: 0.0.0.1				
NOTE: This configuration is not provided by Beckhoff Automation and files or file fragments may be added which are NOT covered by the license from Beckhoff				
Automation GmbH.				
Shall be set if the Slave code executes on an Renesas development board for the RX72M				
v v				
Import				
5.「OK」ボタンを押した後、「Project」→「Create new Slave Files」を選択します。				
6.Save Slave Project File ウィンドウが表示されますので、任意の Project 保存ディレクトリを指定します。				
7.Create new Slave Files ウィンドウにて、「Start」ボタンを押すと、ソースファイル生成が開始されます。				
※.SSC ツールでソースファイル生成を行う際、Vendor ID は、ツールに登録された情報が使用されます。				
Vendor ID を変更する場合には、SSC ツールで「Tool」→「Option」を選択し、EtherCAT vendor infomation を更				
新してください。				

本サンプルプログラムは、ルネサス エレクトロニクス株式会社提供のミドルウェアおよびドライバを AP-RX72M-0A に 移植しています。 各ミドルウェアおよびドライバの詳細については、以下の資料を参照してください。 入手につきましては、ルネサス社ウェブサイトの下記のページにて、検索を行ってください。 (RX Driver Package は、ver 1.22 を使用しています。)

#### ルネサス エレクトロニクス社 RX72M サンプルコード

https://www.renesas.com/jp/ja/products/microcontrollers-microprocessors/rx-32-bit-performance-efficiency-mcus /rx72m-high-performance-32-bit-microcontroller-industrial-network-solutions#documents

• BSP
・資料名
RX ファミリ ボードサポートパッケージモジュール Firmware Integration Technology
機能名称:BSP <r01an1685 5.20="" rev=""></r01an1685>
• BYTEQ
・資料名
RX ファミリ バイト型キューバッファ(BYTEQ) モジュール Firmware Integration Technology
機能名称:その他 <r01an1683 1.80="" rev=""></r01an1683>
• CMT
・資料名
RX ファミリ CMT モジュール Firmware Integration Technology
機能名称:タイマ <r01an1856 4.20="" rev=""></r01an1856>
• GPIO
・資料名
RX ファミリ GPIO モジュール Firmware Integration Technology
機能名称:I/O 設定 《R01AN1721 Rev 3.20》
EtherCAT
・資料名
RX ファミリ EtherCAT モジュール Firmware Integration Technology
機能名称:EtherCAT スレーブ <r01an4881 1.00="" rev=""></r01an4881>

(※) 資料をダウンロードする際にはルネサス エレクトロニクス株式会社の My Renesas への登録が必要となります。

#### 1.4 開発環境について

本サンプルプログラムは、統合開発環境「CS+」と「Smart Configurator」を用いて開発されています。 本サンプルプログラムに対応する開発環境、コンパイラのバージョンは次の通りです。

ソフトウェア	バージョン	備考
CS+	v8.03.00	_
RX 用コンパイラ CC-RX	V3.02.00	_
Smart Configurator	v2.3.0	RX Driver Package は、ver 1.22 を使用。
		「r_ecat_rx」は SmartConfigrator で出力不
		可。

※.「r\_ecat\_rx」は、「EtherCAT FIT モジュール」を指します。
 「r\_ecat\_rx」は、上記バージョンの SmartConfigrator には対応しておりません。その為、SmartConfigrator を使用する際は、「r\_ecat\_rx」は別途追加を行う必要があります。

### 1.5 ワークスペースについて

本サンプルプログラムのプロジェクトファイルは次のフォルダに格納されています。

サンプルプログラム	フォルダ
EtherCAT サンプルプログラム	¥Sample¥ap_rx72m_0a_ethercat_sample_cs
プロジェクトフォルダ	

# 2. サンプルプログラムの構成

# 2.1 フォルダ構成

サンプルプログラムは下記のようなフォルダ構成になっています。

¥ Sample	AP-RX72M-0A サンプルプログラムフォルダ	
¥ ap_rx72m_0a_ethercat_sample_cs	EtherCAT サンプルプログラムフォルダ	
— ¥ src	ソースフォルダ	
L ¥ smc_gen	Smart Configurator 生成フォルダ	
— ¥ general	general フォルダ	
— ¥ r_bsp	BSP モジュールフォルダ	
— ¥ r_byteq	BYTEQ モジュールフォルダ	
— ¥ r_cmt_rx	CMT モジュールフォルダ	
— ¥ r_ecat_rx	EtherCAT モジュールフォルダ	
— ¥ r_gpio_rx	GPIO モジュールフォルダ	
— ¥ r_sci_rx	SCI モジュールフォルダ	
— ¥ r_pincfg	端子設定ファイルフォルダ	
¥ r_config	各モジュールの設定ファイルフォルダ	
— ¥ DefaultBuild	ワークフォルダ	
L¥esi	EtherCAT ESI フォルダ	

#### 2.2 ファイルの構成

本サンプルプログラムは以下のファイルで構成されています。 本章では、ミドルウェア・ドライバ等の既存のファイルに関しては説明を省略してあります。 <¥Sample¥ap\_rx72m\_0a\_ethercat\_sample\_cs フォルダ内> ··· CS+用プロジェクトファイル ap\_rx72m\_0a\_ethercat\_sample \_cs.mtpj ap\_rx72m\_0a\_ethercat\_sample • • • Smart Configurator 用ファイル \_cs.cfg (CS+上から Smart Configurator を起動できます。) e2studio 用プロジェクトファイル ap\_rx72m\_0a\_ethercat\_sample ... \_cs.rcpe ··· Board Description File ap\_rx72m\_0a\_ethercat\_sample (本プログラムのクロック周波数、端子設定を cs V1.0.bdf Smart Configurator にインポートできます。) <¥Sample¥ap\_rx72m\_0a\_ ethercat\_sample\_cs¥DefaultBuild フォルダ内> ap\_rx72m\_0a\_ethercat\_sampl ··· モトローラ S フォーマット形式ファイル e\_cs.mot <¥Sample¥ap rx72m 0a ethercat sample cs¥esi フォルダ内> ・・・ EtherCAT ESI ファイル RX72M EtherCAT.xml <¥Sample¥ap\_rx72m\_0a\_ ethercat\_sample\_cs¥src フォルダ内> • • • smc gen Smart Configurator により生成されたモジュールフォルダ ap\_rx72m\_0a.c . . . メイン処理ソースファイル ・・・ タイマドライバソースファイル cmt\_dev.c sdram\_dev.c ··· SDRAM ドライバソースファイル ap\_rx72m\_0a.h ... メイン処理ヘッダファイル cmt dev.h タイマドライバヘッダファイル ... <¥Sample¥ap\_rx72m\_0a\_ethercat\_sample\_cs¥src¥smc\_gen¥r\_ecat\_rx¥src フォルダ内> appl . . . アプリケーションフォルダ hal . . . HAL フォルダ phy . . . PHY フォルダ ・・・ スレーブスタックコードフォルダ SSC (※.サンプルプログラムにソースファイルは含まれており ません。) ・・・ ボード依存フォルダ targets

### 3. 動作説明

- 3.1 サンプルプログラムの動作
  - 3.1.1 サンプルプログラム動作説明

本サンプルプログラムは下記の動作を行います。

#### ● EtherCAT 通信

EtherCAT スレーブ動作を行います。 サンプルプログラム開始が可能されると、LD1 と LD2 が点灯します。 サンプルプログラムは、マスターからの出力データとして「OutputCounter」、マスターへの入力データとして 「InputCounter」を割り当てています。 マスターよりデータを受信しますと、プログラムは「OutputCounter」の値を元に LED の点滅、 「InputCounter」のインクリメントを行います。

#### 3.1.2 EtherCAT 通信動作

本サンプルプログラムの動作には、EtherCAT マスター機器が必要になります。

以下では、WindowsPC上で動作可能な、オープンソース EtherCAT マスター「SOEM (Simple Open EtherCAT Master)」 を使用したサンプルプログラムの動作手順を記述します。

上記 SOEM を使用したサンプルプログラム動作の確認に必要な環境は以下の通りです。

ホスト PC	PC/AT 互换機
OS	Windows 10/11
LAN ポート	10/100BASE-TX 以上対応の LAN ポート
LAN ケーブル	クロスケーブル
開発環境	Visual Studio 10.0
SOEM	1.3.1

● SOEMの取得と、サンプル動作の準備

SOEM の取得と、サンプルプログラム動作用準備は、以下の手順に従い行ってください。

- 下記 Web サイトより、「SOEM 1.3.1」のデーター式を取得します。
  Open EtherCAT Society https://openethercatsociety.github.io/
- ② 取得したデータを PC 上の任意の個所に保存します。
- ③ コマンドプロンクトを起動し、SOEMの保存ディレクトリに移動した後、以下のコマンドを上から順に全て実行します。 下記コマンドは、デフォルトのインストール先に、「Microsoft Visual Studio 10.0」がインストールされている場合のコマンドです。 お客さまの環境が異なる場合、環境に合わせてコマンドを変更し、実行してください。

[make\_libsoem\_lib.bat "C:¥Program Files (x86)¥Microsoft Visual Studio 10.0¥VC" x86][make\_test\_win32.bat "C:¥Program Files (x86)¥Microsoft Visual Studio 10.0¥VC" x86][make\_test\_win32\_all.bat "C:¥Program Files (x86)¥Microsoft Visual Studio 10.0¥VC" x86]

 ④ 上記コマンドを実行し、build が完了しますと、SOEM 保存フォルダ内の「test¥win32」に、 テスト種類ごとに、実行ファイルが格納されたフォルダが生成されます。 ● サンプル動作: EtherCAT スレーブ情報の取得

EtherCAT スレーブ情報取得の確認は、以下の手順に従い行ってください。

- ① LAN クロスケーブルを用い、CPU ボードの LAN コネクタ(CN6)とホスト PC を接続します。
- ② ホスト PC 上でコマンドプロンプトを実行します。
  その後、SOEM 保存フォルダ内の「¥test¥win32¥slave\_info」実行ディレクトリまで移動します。
- ③ CPU ボードに電源を投入し、サンプルプログラムを動作させます。
- ④ ホスト PC 上で下記コマンドを実行します。

[slaveinfo.exe /Device/NPF\_{XXXX} -map]

コマンド内の{XXXX}部分には、イーサネット NIC のデバイス名を入力します。 デバイス名は PC の環境により異なるため、以下を参考にデバイス名を取得してください。

- ・任意のネットワークに接続した状態で、PC上でコマンドプロンプトを実行します。
- ・「getmac」コマンドを実行し、トランスポート名の{XXXX}に表示されている数値がデバイス名です。

C:¥Windows¥System32¥		_		×
C:¥>getmac				^
物理アドレス ====================================	トランスボート名	=====	=====	
	¥Device¥Topip <mark>(</mark> メディアが切断さ <del>れています</del>	}		
C:¥>				
				~

⑤ コマンド実行が正常に完了しますと、コマンドプロンプト上に EtherCAT スレーブ情報が表示されます。

● サンプル動作: EtherCAT マスター データ送信

EtherCAT マスター データ送信の確認は、以下の手順に従い行ってください。

- ① LAN クロスケーブルを用い、CPU ボードの LAN コネクタ(CN6)とホスト PC を接続します。
- ホスト PC 上でコマンドプロンプトを実行します。
  その後、SOEM 内の「¥test¥win32¥simple\_test」実行ディレクトリまで移動します。
- ③ CPU ボードに電源を投入し、サンプルプログラムを動作させます。
- ホストPC上で下記コマンドを実行します。

[simple\_test.exe /Device/NPF\_{XXXX} -map]

コマンド内の{XXXX}部分には、イーサネット NIC のデバイス名を入力します。 デバイス名は PC の環境により異なるため、前述の「EtherCAT スレーブ情報の取得 手順④」を参考に デバイス名を取得してください。

- ⑤ コマンド実行が正常に完了しますと、コマンドプロンプト上に送信状況が表示されます。
- ⑥ CPUボードのサンプルプログラムは、マスターから送信されたデータに合わせて、ボード上の LED (LD1/LD2)の点滅動作を行います。

#### 3.2 メモリマップ

H'0000 0000			H′0000 0000	ワークエリア
	内蔵 RAM		H'0000 1000	SU
H'0007 FFFF	512K	バイト		SI
H'0008 0000				B 1
H'000A 3FFF	周辺 I/O レジスタ			 R 1
H'000A 4000	スタンバイ RAM			B 2
H'000A 5FFF				R 2
H'000A 6000				B
H'000F FFFF	周辺 I/O	レジスタ		R
H'0010 0000	内蔵 POM	コントバイト	``、	(未使用)
H'0010 8000	(データフ	ラッシュ)	Ň	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>シンシュ</u> ) 約		
H'007E 0000		ניי		
H'007E 0004	FACI コマン	ド発行領域		
110072 0001		約		
H'007E C000	J.	ር ጥ		
H'007E FFFF	周辺 I/O	レジスタ		
H'0080 0000				
H'0087 FFFF	内蔵拡張 RAM			
H'00FF 8000			/ H'0800 0000	
H'00FF FFFF	ECC-RAM 領域		,	(未使用)
H'0100 0000	hi 호전	レフウ目	i i	
H'07EE EEEE	기 (UE16 : 20)	レス空间 領域)		
H′0800 0000	(65	CDDAM	,	
H'AQEE EEEE		5DRAM 16M バイト		
H′0A00 0000	SDRAM	10/17/11		
	空間	イメージ		
H'OFFF FFFF				
H'1000 0000				
H'EE7E 5CEE	予	約		
H'FE7F 5D00		POM		
	「オプション	設定メモリ)	, H'FEC0 0000	C 1
H'FE7F 5D80			,	
	予	約	į,	<u> </u>
H'FE7F 7D70	市市	DOM	j j	C¢*
	(詰み出	ROM (」,専田)	i i	C.p D.*
H'FE7F 7DA0	(読み出し専用)		/	U
	予約		/	
H'FFC0 0000				D*
	内蔵 ROM		11 FFE0 0000	(未/市田)
	(プログラム ROM)			
H'FFFF FFFF	2Mバイト			RESETVECT
				RESETVECT

Fig 3.2-1 EtherCAT サンプルプログラム メモリマップ

## 3.3 サンプルプログラムのダウンロード

サンプルプログラムを CPU ボード上で実行するためには、ビルドしたサンプルプログラムの実行ファイル、もしくはあらかじ め用意された実行ファイルを CPU ボードにダウンロードする必要があります。 サンプルプログラムのビルド方法および CPU ボードにサンプルプログラムをダウンロードする方法については、 アプリケーションノート「AN1526 RX 開発環境の使用方法(CS+、Renesas Flash Programmer)」に 詳細な手順が記されていますので、参照してください。

### 4. 開発環境使用時の各設定値

開発環境を使用する際の、AP-RX72M-0A 固有の設定を以下に示します。

表内の「項目番号」はアプリケーションノート

「AN1526 RX 開発環境の使用方法(CS+、Renesas Flash Programmer)」内で示されている

項目番号を示していますので、対応したそれぞれの設定値を参照してください。

ビルド・動作確認方法		
項目名	項目番号	設定値
出力フォルダ	2-2	ap_rx72m_0a_ethercat_sample_cs¥DefaultBuild
モトローラファイル名	2-3	ap_rx72m_0a_ethercat_sample_cs
		<pre>¥DefaultBuild¥ap_rx72m_0a_ethercat_sample_cs.mot</pre>
アブソリュートファイル名	2-4	ap_rx72m_0a_ethercat_sample_cs
		<pre>¥DefaultBuild¥ap_rx72m_0a_ethercat_sample_cs.abs</pre>
マップファイル	2-5	ap_rx72m_0a_ethercat_sample_cs
		<pre>¥DefaultBuild¥ap_rx72m_0a_ethercat_sample_cs.map</pre>

Renesas Flash Programmer を使用した Flash 書き込み方法(USB ブートモードを使用する方法)			
項目名	項目番号	設定値	
ボード設定(Flash 書き込み)	3-5	ボード:Fig 4-1 を参照 ケーブル接続:CN4 (USB microB)	
ツール選択	3-6	[USB Direct]	
Flash に書き込むファイル	3-7	ap_rx72m_0a_ethercat_sample_cs	
		<pre>¥DefaultBuild¥ap_rx72m_0a_ethercat_sample_cs.mot</pre>	
ボード設定(動作)	3-8	Fig 4-2 を参照	



Fig 4-1 Flash 書き込み(USB ブートモード)時のボード設定



Fig 4-2 サンプルプログラム動作時のボード設定

### ご注意

- ・本文書の著作権は株式会社アルファプロジェクトが保有します。
- 本文書の内容を無断で転載することは一切禁止します。
- ・本文書に記載されているサンプルプログラムの著作権は株式会社アルファプロジェクトが保有します。
- ・本サンプルプログラムで使用されているミドルウェアおよびドライバの著作権はルネサス エレクトロニクス株式会社が保有します。
- ・本文書に記載されている内容およびサンプルプログラムについてのサポートは一切受け付けておりません。
- ・本文書の内容およびサンプルプログラムに基づき、アプリケーションを運用した結果、万一損害が発生しても、弊社では一切責任を負いませんのでご了承ください。
- ・本文書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点、誤りなどお気付きの点がありましたら弊社までご連絡 ください。
- ・本文書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。

#### 商標について

- ・RX はルネサス エレクトロニクス株式会社の登録商標、商標または商品名称です。
- ・CS+はルネサス エレクトロニクス株式会社の登録商標、商標または商品名称です。
- ・Renesas Flash Programmer はルネサス エレクトロニクス株式会社の登録商標、商標または商品名称です。
- ・Smart Configurator はルネサス エレクトロニクス株式会社の登録商標、商標または商品名称です。
- ・Windows®の正式名称は Microsoft®Windows®Operating System です。
  Microsoft、Windowsは、米国 Microsoft Corporation.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
  Windows®10、Windows®11は、米国 Microsoft Corporation.の商品名称です。
  本文書では下記のように省略して記載している場合がございます。ご了承ください。
  Windows®10は Windows 10 もしくは Win10
  Windows®11は Windows 11 もしくは Win11
- ・その他の会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

# ALPHAPROJECT

株式会社アルファプロジェクト 〒431-3114 静岡県浜松市中央区積志町834 https://www.apnet.co.jp E-Mail: query@apnet.co.jp