

ezTCP/PPP series

シリアル/ダイヤルアッププロトコルコンバータ

# EZP-250

# 取り扱い説明書

6版 2023/10/02





©2023 Alpha Project Co., Ltd.



# ご使用になる前に

このたびはシリアル/ダイヤルアッププロトコルコンバータ 「EZP-250」 をお買い上げいただき 誠にありがとうございます。 本製品をお役立て頂くために、このマニュアルを十分お読みいただき、正しくお使いください。

本製品をお役立て頂くために、このイニュアルを十分お読みいたたさ、止しくお使いくたさ

今後共、弊社製品をご愛顧賜りますよう宜しくお願いいたします。

## 梱包内容

本製品は、下記の品より構成されております。梱包内容をご確認のうえ、万が一、不足しているものがあれば お買い上げの販売店までご連絡ください。

EZP-250 梱包内容

- ●EZP-250 1台
  - 1台 ●10Pinレセプタクル2個
- ●マニュアル・サンプルプログラムのダウンロード・保証のご案内

1枚

■本製品の内容及び仕様は予告なしに変更されることがありますのでご了承ください。

# 取り扱い上の注意

●本製品には、民生用の一般電子部品が使用されており、一般的な民生用途の電子機器への使用を意図して 設計されています。宇宙、航空、医療、原子力、運輸、交通、各種安全装置などで人命、事故に関わる 用途および多大な物的損害を発生させる恐れのある用途でのご使用はご遠慮ください。



- ●水中、高湿度、油の多い環境でのご使用はご遠慮ください。
- ●腐食性ガス、可燃性ガス等の環境中でのご使用はご遠慮ください。
- ●基板の表面が水に濡れていたり、金属に接触した状態で電源を投入しないでください。

●極端な高温下や低温下、または振動の激しい環境での使用はご遠慮ください。

- ●定格を越える電源を加えないでください。
- ■ノイズの多い環境での動作は保証しかねますのでご了承ください。
- ■連続的な振動(車載等)や衝撃が発生する環境下でのご使用は、製品寿命を縮め、故障が発生しやすくなりますのでご注意ください。
- ■発煙や発火、異常な発熱があった場合には、すぐに電源を切ってください。
- ■本製品を仕様範囲を越える条件において使用した場合、故障の原因となりますので、ご注意ください。
- ■本書に記載される製品および技術のうち、「外国為替および外国貿易法」に定める規制貨物等(技術)に該当するものを輸出または国外に持ち出す場合には同法に基づく輸出許可が必要です。
- ■本製品マニュアル、回路図の著作権は株式会社アルファプロジェクトが保有しております。これらを無断で転用、掲載、譲渡、 配布することは禁止します。

## 保証

- ■保証期間内において、本マニュアル等に記載の注意事項に従い正常な使用状態で故障した場合、保証対象といたします。
- ■製品保証の内外を問わず、製品を運用した結果による、直接的および間接的損害については、弊社は一切補償いたしません。
- ■保証対象は、製品本体とします。ソフトウェア・マニュアル・消耗品・梱包箱は保証対象外とさせていただきます。
- ■本保証は日本国内においてのみ有効です。海外からのご依頼は受付しておりません。
- ■製品保証規定の詳細につきましては、ホームページをご覧ください。



# ソフトウェアについて

本製品に対応するソフトウェアの著作権は、SollaeSystems 社が保有しています。 ソフトウェアに関するライセンス、保証、免責事項については、各製品のマニュアルをご覧ください。

1.	製品概要		1
	1.1	概要	1
	1.2	機能及び特長	1
	1.3	プロトコル変換の仕組み	2
	1.4	使用例	3
	1.5	装置仕様	4
2.	機能説明		5
2.	機能説明		5
2.	<b>機能説明</b> 2.1	基板寸法とピン配置	<b>5</b>
2.	<b>機能説明</b> 2.1 2.2	基板寸法とピン配置	<b>5</b> 5 6
2.	機能説明 2.1 2.2 2.3	基板寸法とピン配置 ハードウェア設計例 動作説明	5 6 7
2.	機能説明 2.1 2.2 2.3 2.4	基板寸法とピン配置 ハードウェア設計例 動作説明 動作シーケンス	<b>5</b> 6 7 8

目 次







## 1. 製品概要

### 1. 1 概要

近年、ネットワークの普及が進みあらゆる分野においてネットワーク対応が求められるようになりました。 しかし、一般的に組み込み用ネットワークアプリケーションの開発には、専用プロトコルスタックやそれらを制御するため のOSが必要で、さらにはネットワークの専門知識も必要です。 したがって、少量生産の組み込み機器等においては、未だ簡単にネットワークに対応することが困難な状況です。 EZP-250は、これらの問題を解決します。EZP-250は、シリアルインターフェースとネットワークプロトコル をインテリジェントに相互変換するプロトコルコンバータで、マイクロプロセッサ等のシリアルインターフェースに接続す るだけで、簡単にダイヤルアップネットワーク機能を実現します。 使用者は難解なプロトコルを全く意識することなくネットワーク対応機器を開発することができます。

#### 1. 2 機能及び特長

#### 1) ネットワークの専門知識やプロトコルスタックが不要

EZP-250には、8bitマイクロプロセッサとTCP/IP、PPPプロトコルスタックが搭載されており、非 同期シリアルデータとネットワークプロトコルをインテリジェントに相互変換します。 したがって、使用者は、難解なプロトコルを意識することなく、非同期シリアル通信をおこなうだけでネットワークを 利用することができます。

#### 2)環境に応じた設定が可能

EZP-250は、プロトコル変換だけに機能を絞ることにより、外部ネットワークI/Fには、アナログモデムやパケット通信端末などお客様の用途に応じたものを使用できます。 これにより状況に応じたモデムの設定が可能となり、さまざまなシステム構成に対応することができます。

#### 3) 超小型基板

基板は、名刺の1/6サイズ(34mm×20mm)と超小型です。

#### 4) 広範囲な動作条件

EZP-250は2.7~5.5Vまでの広範囲の電源電圧で動作可能です。 従来のEZP-200では動作電圧の違いによりEZP-200(5V動作)とEZP-200LVI(3.3V動作) の2品種が存在しましたが、EZP-250は単品で双方の動作電圧をカバーします。 また、EZP-200と同様に、0~+70℃の温度範囲での動作が可能です。

#### 5) ユーザサイドでのバージョンアップが可能

EZP-250はプログラムメモリにEEPROMを採用しており、ユーザーサイドでバージョンアップが可能になって います。バージョンアップには専用のアップデートユーティリティを使用します。 バージョンアップデータは、弊社ホームページにて公開されますので、機能アップやバグフィクスされた最新版 のファームウェアをすぐに利用することができます。

## 1.3 プロトコル変換の仕組み

一般的に、電話回線を用いたインターネットの通信プロトコルとしてPPP(Point-to-Point Protocol)が使われます。 PPPとは、2点間の通信に使用するWAN用のプロトコルで、ダイヤルアップネットワークのプロトコルとして広く使われ ています。

EZP-250は、TCP/IPとPPPプロトコルスタックを搭載しており、非同期通信データとネットワークプロトコル を相互に変換します。

### 図 1.3-1 EZP-250の処理ブロック



#### 図 1.3-2 EZP-250の使用方法



EZP-250は、簡単なコマンドを送るだけで、ダイヤルアップの認証からデータの送受信までの複雑な手順を自動的に処理します。

したがって、マイクロプロセッサ側からは、これらの複雑な接続手順やプロトコルなどは全く意識する必要がありませんので、 普通にシリアル通信をおこなうだけで、公衆回線を経由して接続されたサーバーやデバイスと簡単に通信をおこなうことがで きます。



### 1. 4 使用例

本製品を利用すると、さまざまな形態でネットワークに接続することができます。以下に代表的な使用例を記載します。

#### 図 1.4-1 ネットワーク接続例



#### ダイヤルアップサーバに接続する



DoPa/FOMA網で利用する



EZP-250 取り扱い説明書 ©2023 Alpha Project Co., Ltd. ezTCP/Ethernet Series



## 1. 5 装置仕様

### 表1.5-1 機能仕様

機能	詳細
DTEインターフェース	調歩同期シリアル(CMOS)
	通信速度 : 19.2Kbps/115.2Kbps *
	データビット:8ビット スタートビット:1 ストップビット1
	フロー制御 : R T S / C T S
	モデム制御信号 : DTR/DSR
	10pin(2.0mmピッチ)×1列
MODEMインターフェース	調歩同期シリアル(CMOS)
	通信速度 : 1200/2400/4800/9600/14.4K/19.2K/38.4K/57.6K/115.2K/230.4K bps
	データビット:8ビット スタートビット:1 ストップビット1
	フロー制御 : R T S / C T S
	モデム制御信号 : DTR/DSR
	10pin(2.0mmピッチ)×1列
対応プロトコル	TCP/IP、PPP、TELNET(クライアント)
認証方式	PAP
圧縮機能	V J ヘッダ圧縮
同時接続数	1
* D T E インターフェースの通	言速度は、デフォルトで 19. 2Kbps です。
115.2Kbps で使用する場合には	t、115. 2Kbps 用のファームウェアを書き込んで使用してください。

#### 表1.5-2 ハードウェア仕様

デバイス	詳細
	EZP-250
CPU	8ビット
メモリ	EEPROM 64Kbyte
	RAM 4Kbyte
電源電圧	$+2.7 \sim 5.5 V$
消費電流	IDLE時 4mA (3. 3V) 15mA (5V)
使用温度	0~70℃ 結露無し
保存温度	$-4.0 \sim 8.5 $ °C
重量	約4g
基板サイズ	$34 \times 20 \text{ mm}$ (t = 1. 6 mm)

#### 表1. 5-3 DC特性(EZP-250)

特性項目	Min	Тур	Max	単位	備考
Vcc	2.7		5.5	٧	
VIL	-0.5		0.2xVcc	۷	
VIH	0.6xVcc		Vcc+0. 5	٧	
VO			0. 5	۷	IOL=10mA VCC=5V
VUL			0. 7	٧	IOL=20mA VCC=3V
VOU	2. 2			٧	IOH=-10mA VCC=3V
VUH	4. 2			٧	IOH=-20mA VCC=5V

## ezTCP/Ethernet Series

EZP-250

## 2. 機能説明

## 2.1 基板寸法とピン配置

#### 図2.1-1 基板寸法



AUK社URL: <u>https://www.aukconnector.com</u>

#### 表2.1-1 ピン配置

Pin No.		機能	I/0
TE2	MT2		
1	10	GND × 1	-
2	9	NC	-
3	8	RxD(CMOS Level)	Input
4	7	TxD(CMOS Level)	Output
5	6	RTS(CMOS Level)	Output
6	5	CTS(CMOS Level)	Input
7	4	DTR(CMOS Level) ※2	Output
8	3	DSR(CMOS Level) ※2	Input
9	2	Reset(Active High) ※1	Input
10	1	VCC × 1	Input

※1 VCC、GND、RESET は TE2 と MT2 とも共通です。(EZP-250 内部で接続されています)

※2 現在のバージョンでは、TE2のDSRとMT2のDSRは機能していません。

また、TE2のDTRは常にアクティブとなっています。これらは、特に通信制御には必要ないため、支障はありませ ん。



## 2. 2 ハードウェア設計例

EZP-250を使用したハードウェア構成は非常に簡単です。

下記の例では、TE2側をマイクロプロセッサと直結し、MT2側にはRS232Cドライバを接続して、市販のモデム等を 接続して使用することを想定しています。

#### 図2.2.1 ハードウェアの設計例



RTS/CTS、DTR/DSRは、必ずしも接続する必要はありません。 使用しない場合には、終端処理として、RTS⇔CTS、DTR⇔DSRをそれぞれ短絡してください。

注 意 現在のバージョンでは、TE2のDSRとMT2のDSRは機能していません。 また、TE2のDTRは常にアクティブとなっています。これらは、特に通信制御には必要ないため、支障はありま せん。

EZP-200、EZP-200LVIからの置き換えを検討の場合には、次のアプリケーションノートを参照ください。 「AN408 EZP-250を使用する際の注意点(ハードウェア仕様)」



## 2.3 動作説明

EZP-250は、TCP接続時とTCP未接続時では、データの取り扱い方法が変わります。

TCP未接時では、EZP-250はプロトコル変換がOFF状態となっており、マイクロプロセッサとモデム間の送受信デ ータはスルーで送受信されます。したがって、マイクロプロセッサとモデムがダイレクトに接続されているのと同じイメージ で、モデムへ制御コマンド(ATコマンド)を送ることができます。

また、エスケープシーケンス "!"から始まる文字列については、EZP-250へのコマンドとして扱われ、モデムへは送ら れません。

#### 図2.3-1 TCP未接続時



TCP接続時には、プロトコル変換がON状態となり、全ての送受信データが変換対象となります。 したがって、一部のコマンド(※)を除いて、EZP-250の制御コマンドやモデムへのATコマンドを送ることはできま せん。

### 図2.3-2 TCP接続時



(※) TCP接続状態で、所定のタイミングで"エスケープコード(デフォルトは"!")を3回送ると、TCP接続を終了することができます(回線接続は維持されます)。また、モデムへのエスケープコード(通常は"+++")を送信すると強制的に回線が切断されます。

ezTCP/Ethernet Series



## 2. 4 動作シーケンス

ー般的な接続手順を例に、EZP-250の動作シーケンスを説明します。 EZP-250の、━━━━ はプロトコル変換OFF状態、━━━━━━はプロトコル変換ON状態を示します。

#### 図2.4-1 動作シーケンス例





## 2.5 コマンド

EZP-250にて扱うコマンドを説明します。

ここでは、EZP-250の2つのシリアルポートのうちマイクロプロセッサ側をTE2、モデム側をMT2として説明し ます。



## 2.5.1 コマンド一覧

コマンド	動作	解説ページ
BR	MT 2 通信速度変更	1 2
D0/D1	MT2 DTR High/Low	1 3
DN	PPP接続終了	14
E0/E1	エコーバック OFF/ON	15
EC	ESC文字設定	16
FC	TE2/MT2 ハードウェアフロー設定	17
ΙD	ユーザー I D 設定	18
LA	ローカルホストアドレス取得/設定	19
PA	ホストIPアドレス設定	2 0
ΡI	EZP-250バージョン情報	2 1
PP	ホストポート番号設定	2 2
PW	パスワード設定	23
SE	Send ICMP echo Message (Ping実行)	2 4
ST	EZP-250状態取得	2 5
T 0∕T 1	状態通知 OFF/ON	26
ТА	クライアント接続待ちTCP接続開始	2 7
ΤL	クライアント接続待ちローカルポート設定	28
ТО	サーバへのTCP接続開始	29
UL	UDP受信ポート設定	3 0
US	UDPデータ送信	3 1
UP	PPP接続開始	32
V 0∕V 1	メッセージ文字列 OFF/ON	33
HE	ヘルプ表示	34
SO	特殊設定	35



#### EZP-250の応答メッセージ(TE2→マイクロプロセッサ)

メッセージ	意味
001 EZP-250 B00TING	EZP-250起動完了
700 COMMAND OK	コマンド正常終了
710 PPP UP	PPP接続終了
720 TCP CONNECTED	TCP接続成功
730 UDP SENT	UDP送信
740 ICMP RCVD	ICMP応答あり
800 UNKNOWN COMMAND	未定義のコマンド
801 BAD STATE	現在の状態では実行不可能なコマンド
810 PPP DOWN	PPP接続終了
820 TCP CLOSED	TCP接続終了
830 UDP TIMEOUT	UDP応答なし
840 ICMP TIMEOUT	ICMP応答なし
900 COMMAND STATE	コマンド受付可能



#### 2. 5. 2 コマンド形式

EZP-250 へ送るコマンドは ESC 文字から始まり CR (0x0d) で終了する英数文字で構成されます また、パラメータ付きのコマンドの場合、コマンドの後に SPACE (0x20)を入力した後にパラメータの入力を行います。 EZP-250 から送られる応答メッセージは ESC 文字から始まり CR, LF (0x0d, 0x0d) で終了する英数文字で構成されます。 ESC 文字はデフォルトで'!' に設定されており、ESC 文字設定コマンド(EC)にて変更することができます。

(1)コマンド TE2→EZP-250

ESC(1Byte)	COMMAND(2Byte)	CR(1Byte)
------------	----------------	-----------

②コマンド(パラメータ付き) TE2→EZP-250

ESC(1Byte) COMMAND(2Byte) SPACE(1Byte) PARAM CR(1By	te)
---	-----

③応答メッセージ EZP-250→TE2

ESC(1Byte) Message CR(1Byte) LF(1Byte)
--

#### 2. 5. 3 TCP接続終了コマンド

EZP-250は、TCP接続中である場合、データとコマンドを区別することができないため、ESC文字で始まる一連のコマンドを受け付けることができません。しかし、それでは通信を終了することもできませんので、TCP接続を終了するためのコマンドだけが特殊な形式で用意されています。

このコマンドはTCP/IPで扱うデータと区別するため、ある一定のタイミングでESC文字をEZP-250に送信します。以下にその手順を記します。

- ① 500msec以上EZP-250にデータが何も送信されない状態にする
- ② ESC文字を3文字連続で送信する(それぞれのESC文字の送信間隔は500msec以内)
- ③ 500msec以上EZP-250にデータが何も送信されない状態にする





#### 2. 5. 4 コマンド詳細



#### ■ 動作説明

MT2側シリアルポートの通信速度を変更する。

#### コマンド

#### ■ コマンド説明

ESC	"BR"	SPACE<0x20>	パラメータ	CR<0DH>
1Byte	2Byte	1Byte	2byte	1byte

#### ■ パラメータ説明

パラメータ	Baud Rate
40	1200bps
AO	2400bps
DO	4800bps
E8	9600bps
F0	14400bps
F4	19200bps
F8	28800bps
FA	38400bps
FC	57600bps
FE	115200bps
FF	230400bps

※パラメータを省略した場合、現在の設定値が出力されます。

#### 応答メッセージ

■ 応答文字及	īIJ
---------	-----

**!700** 正常終了

#### 実行例

!BR FE	EZP ← : 通信速度を 115200bps に変更
! 700	EZP → : 正常終了メッセージ
! BR	EZP ← : 現在のパラメータ確認
! FE	EZP → : 設定値(FE)
! 7 0 0	EZP → : 正常終了メッセージ

EZP-250 取り扱い説明書

## D0/D1

## DTR High/Low DTR信号制御

EZP-250

#### ■ 動作説明

MT2側DTR信号を制御する。

#### コマンド

■ コマンド説明

DTR=High

 -		
ESC	"D0"	CR<0DH>
 1Byte	2Byte	1byte

DTR=Low		
ESC	"D1"	CR<0DH>
1Byte	2Byte	1byte

## 応答メッセージ

#### ■ 応答文字列

**!700** 正常終了

! D 0	$\text{EZP} \leftarrow : DTR = High$
! 7 0 0	EZP → : 正常終了メッセージ
! D 1	$EZP \leftarrow : DTR = L ow$
! 7 0 0	EZP → : 正常終了メッセージ

## DN

EZP-250

#### ■ 動作説明

PPP接続を終了させる。

PPP接続を終了させると同時に、ダイヤルアップサーバーに切断要求を送信します。

### コマンド

■ コマンド説明

ESC	" D N "	CR<0DH>
1Byte	2Byte	1byte

応答メッセージ

- 応答文字列
- **! 8 1 0** 接続終了

1 1 1	EZP ← : TCP接続終了
! 8 2 0	EZP → : TCP終了メッセージ
! D N	EZP ← : PPP接続終了
! 8 1 0	EZP → : PPP終了メッセージ
NO CARRIER	EZP → : モデムからの回線切断メッセージ

## E0/E1

Local Echo Off/On ローカルエコー制御

EZP-250

#### ■ 動作説明

EΖΡからのエコーバック制御の設定を行う。

#### コマンド

#### ■ コマンド説明

ローカルエコーOFF			
ESC	"E0"	CR<0DH>	
1Byte	2Byte	1byte	
ローカルエコーON			
ESC	"E1"	CR<0DH>	
1Byte	2Byte	1byte	

## 応答メッセージ

#### ■ 応答文字列

**!700** 正常終了

! E 0	EZP ← : ローカルエコー OFF
! 7 0 0	EZP → : 正常終了メッセージ
! E 1	EZP ← : ローカルエコー ON
! 7 0 0	EZP → : 正常終了メッセージ

## EC

**Escape Character** ESC 文字変更

#### ■ 動作説明

ESC文字コードの変更を行う。

コマンド

■ コマンド説明

ESC	" E C "	SPACE<0x20>	パラメータ	CR<0DH>
1Byte	2Byte	1Byte	2Byte	1byte

#### ■ パラメータ説明

パラメータは1ByteのASCIIコードを2桁の16進数で表記します。 指定できるパラメータは "00" ~ "FF"です。

#### 応答メッセージ

■ 応答文字列

**!700** 正常終了

! E C	EZP ← : 現在のESC文字確認
! 2 1	EZP → : 現在のESC文字('!')
! 7 0 0	EZP → : 正常終了メッセージ
! E C 2 3	EZP ← : ESC文字を変更('#')
#700	EZP → : 正常終了の応答
# E C	EZP ← : 現在のESC文字確認
#23	EZP → : 現在のESC文字('#')
#700	EZP → : 正常終了メッセージ

Flow Control ハードウェアフロー制御

#### ■ 動作説明

TE2、MT2のハードウェアフロー制御のON/OFFを行う。

コマンド

■ コマンド説明

ESC	" F C"	SPACE<20H>	パラメータ	CR<0DH>
1Byte	2Byte	1Byte	2Byte	1Byte

#### ■ パラメータ説明

パラメータ	TE2ハードウェアフロー	MTハードウェアフロー
00	OFF	OFF
01	OFF	O N
10	O N	OFF
11	O N	ON

※パラメータを省略した場合、現在の設定値が出力されます。

### 応答メッセージ

■ 応答文字列

**!700** 正常終了

! F C	EZP ← : 現在の設定値確認
! 0 0	$EZP \rightarrow : T E 2 = O F F, MT 2 = O F F$
! 700	EZP → : 正常終了メッセージ
! FC 01	EZP ← : MT 2のハードウェアフローON
! 7 0 0	EZP → : 正常終了メッセージ

### ΙD

**User ID** ユーザー I D設定

הוציול

#### ■ 動作説明

PAP認証に使用するユーザー IDを設定する。

コマンド

■ コマンド説明

ESC	" I D"	SPACE<20H>	User ID	CR<0DH>
1Byte	2Byte	1Byte	nByte	1Byte

#### ■ パラメータ説明

ISPに接続するためのユーザーIDです。最大36文字までASCII文字列が使用できます。

※パラメータを省略した場合、現在の設定値が出力されます。

応答メッセージ

■ 応答文字列

**!700** 正常終了

! I D 01234567	EZP ← : IDを"ABCDEFGH"に設定
! 7 0 0	EZP → : 正常終了メッセージ
! I D	EZP ← : 現在の I D を確認
! 0 1 2 3 4 5 6 7	EZP → : 現在の I D
! 700	EZP → : 正常終了メッセージ



#### LA

Local Host Address ローカルアドレス取得/設定

#### ■ 動作説明

PPP接続時のローカルホストアドレスの取得及び設定を行う。

#### コマンド

■ コマンド説明

ローカルア	ドレス取得			
ESC	"LA"	CR<0DH>		
1Byte	2Byte	1Byte		
ローカルア	ドレス設定			
ESC	"LA"	SPACE<20H>	Address	CR<0DH>
1Byte	2Byte	1Byte	nByte	1Byte

#### 応答メッセージ

#### ■ 応答文字列

ローカルアドレス取得	
! AAA. BBB. CCC. DDD	ローカールホストアドレス
! 7 0 0	正常終了
ローカルアドレス設定	
! 7 0 0	正常終了

#### 実行例

!LA 192. 168. 55. 2	EZP ← : ローカルアドレスの設定
! 7 0 0	EZP → : 正常終了メッセージ
! L A	EZP ← : ローカルアドレスの取得
! 1 9 2. 1 6 8. 5 5. 2	EZP → : 現在のローカルホストアドレス
! 7 0 0	EZP → : 正常終了メッセージ
注) ドットアドレスが1桁や2桁の場合、	空白を挿入しないでください

!LA 192.168. 55.2 → × 空白の挿入はNG

!LA 192.168.055.2 → ○ 空白を0で埋めるのはOK.

!LA 192.168.55.2 → ○ 空白を詰めるのはOK



### ΡΑ

Peer Host Address ホストアドレス設定

#### ■ 動作説明

サーバーに接続するためのホストアドレスを設定する。

#### コマンド

■ コマンド説明

ESC	"PA"	SPACE<20H>	Address	CR<0DH>
1Byte	2Byte	1Byte	nByte	1Byte

#### ■ パラメータ説明

サーバーの I Pアドレスです。

0. 0. 0. 0 ~ 255. 255. 255. 255の値を設定可能です。

※パラメータを省略した場合、現在の設定値が出力されます。

#### 応答メッセージ

■ 応答文字列

**!700** 正常終了

! PA 192. 168. 0. 1	EZP ← : ホストIPアドレスを192.168.0.1に設定
! 700	EZP → : 正常終了メッセージ
! PA	EZP ← : 現在のホストIPアドレスを確認
! 192. 168. 0. 1	EZP → : 現在のホストIPアドレス
! 700	EZP → : 正常終了メッセージ
注)ドットアドレスが1桁や2桁の場合、空	白を挿入しないでください
$! PA 192.168. 0.1 \rightarrow :$	× 空白の挿入はNG
$! PA 192.168.000.2 \rightarrow 0$	○ 空白を0で埋めるのはOK.
$! PA 192. 168. 0. 2 \rightarrow 0$	○ 空白を詰めるのはOK

## 112-251

#### ΡΙ

Product Infomation 機器情報表示

#### ■ 動作説明

EΖΡ-250のファームウェアバージョンやモジュールの情報を出力する。

コマンド

#### ■ コマンド説明

ESC	"РІ"	CR<0DH>
1Byte	2Byte	1Byte

## 応答メッセージ

■ 応答文字列

**!700** 正常終了

! P I	EZP ← : 機器情報出力
!ezTCP/PPP v3.0A (B00T10) Sollae Syst	tems Co.,Ltd.
!PPP IP CHAP/MD5 VJCOMP ICMP UDP TCP	TELNET DEBUG_PPP DEBUG_INET DEBUG_TELNET
	EZP → : EZP-250メッセージ
! 7 0 0	EZP → : 正常終了メッセージ



## Peer Port ポート番号設定

#### ■動作説明

サーバーに接続するためのポート番号を設定する。

TOコマンド実行時には、PAコマンドで設定されたIPアドレスと、PPコマンドで設定されたポート番号 への接続が実行されます。

#### コマンド

■ コマンド説明

ESC	"PP"	SPACE<20H>	port	CR<0DH>
1Byte	2Byte	1Byte	nByte	1Byte

#### ■ パラメータ説明

サーバーのポート番号です。 10進数で0~65535の値を設定可能です。

※パラメータを省略した場合、現在の設定値が出力されます。

#### 応答メッセージ

■ 応答文字列

**!700** 正常終了

!PP 50000	EZP ← : ポート番号を50000に設定
! 7 0 0	EZP → : 正常終了メッセージ
! P P	EZP ← : 現在のポート番号を確認
! 50000	EZP → : 現在のポート番号
! 7 0 0	EZP → : 正常終了メッセージ

#### PW

Password パスワード設定

#### ■動作説明

PAP認証に使用するパスワードを設定する。

コマンド

■ コマンド説明

ESC	"PW"	SPACE<20H>	Password	CR<0DH>
1Byte	2Byte	1Byte	nByte	1Byte

■ パラメータ説明

ISPに接続するためのパスワードです。最大36文字までASCII文字列が使用できます。

※パラメータを省略した場合、現在の設定値が出力されます。

#### 応答メッセージ

■ 応答文字列

**!700** 正常終了

PW ABCDEFGH	EZP ← : IDを"ABCDEFGH"に設定
! 7 0 0	EZP → : 正常終了メッセージ
! PW	EZP ← : 現在のIDを確認
! ABCDEFGH	EZP → : 現在の I D
! 700	EZP → : 正常終了メッセージ



## Send ICMP Echo Message Ping 実行

#### ■ 動作説明

SE

ホスト I Pアドレスに対して ICMP echo message を送信(Ping 実行)します。 このコマンドは UP コマンドによる PPP 接続完了後でなければ有効ではありません。

#### コマンド

#### ■ コマンド説明

ESC	"SE"	CR<0DH>
1Byte	2Byte	1Byte

#### 応答メッセージ

	応答文字列	
!	740	応答あり
!	840	応答なし

!PA 211. 13. 294. 5	EZP ← : ホスト I P アドレスを 211.13.204.5 に設定
! 7 0 0	EZP → : 正常終了メッセージ
! U P	EZP ← : PPP開始
! 7 1 0	EZP → : P P P 接続成功
! S E	EZP → : ホスト IP アドレスに対して Ping 実行
! 7 4 0	$EZP \rightarrow : 応答あり$

## SΤ

## ezTCP Status 接続状況出力

#### ■ 動作説明

EZP-250の現在の状態を出力する。

## コマンド

#### ■ コマンド説明

ESC	"ѕт"	CR<0DH>
1Byte	2Byte	1Byte

#### 応答メッセージ

#### ■ 応答文字列

メッセージ	メッセージ内容
920 DEAD	IWFやPPP Serverの接続が切断されている状態
921 ESTABLISH	LCP接続中の状態
922 PAP	PAP認証過程の状態
923 NETWORK	IPアドレスを割り当てられた状態
924 TERMINATE	LCP接続終了状態
925 INET	IWFやPPP Serverと接続されている状態
930 CLOSED	TCP接続が切断されている状態
931 LISTEN	EZP-250には定義されていない状態です
932 SYN_SENT	TCP接続にて送信が行われている状態
933 SYN_RCVD	TCP接続にて受信が行われている状態
934 ESTABLISHED	TCP接続が完了した状態
935 FIN_WAIT1	TCP接続終了信号を送信した状態
936 FIN_WAIT2	TCP接続終了信号を送信後、ACKを待機している状態
937 CLOSE_WAIT	TCP接続終了信号を受信した状態
938 CLOSING	TCP接続終了信号が同時に送受信された状態
939 LAST_ACK	TCP接続終了信号に対してACK待機状態
940 TIME_WAIT	TCP接続終了確認のための待機状態

! S T	EZP ← : ステータス取得コマンド
! 9 3 0	EZP → : ステータスメッセージ
! 700	EZP → : 正常終了メッセージ

## Т0/Т1

## Trace 0n/0ff 状態通知設定

#### ■ 動作説明

トレース(状態通知)の有効/無効を設定します。 トレースONの場合、PPPやTCPの接続状態がリアルタイムに出力されます。

#### コマンド

■ コマンド説明

Trace OFF

ESC	"то"	CR<0DH>		
1Byte	2Byte	1Byte		

Trace ON

ESC	"Т1"	CR<0DH>
1Byte	2Byte	1Byte

#### 応答メッセージ

■ 応答文字列

**!700** 正常終了

! T 1	$\text{EZP} \leftarrow : \vdash \lor \neg \neg \circ N$
! 7 0 0	EZP → : 正常終了メッセージ
ATDT 123-4567	EZP ← : ダイヤルアップ開始
CONNECT	EZP → : 回線接続
! U P	EZP ← : PPP開始
! 9 2 1	$EZP \rightarrow : トレース情報$
! 9 2 3	EZP → : トレース情報
! 9 2 5	$EZP \rightarrow : トレース情報$
! 7 1 0	EZP → : P P P 接続成功
! T O	EZP ← : TCP開始
! 9 3 2	$EZP \rightarrow : トレース情報$
! 9 3 4	$EZP \rightarrow : トレース情報$
! 7 2 0	EZP → : T C P 接続成功

## ΤА

**TCP Accept** クライアント接続待ちTCP接続開始

EZP-250

#### ■ 動作説明

EZP-250をサーバ動作させ、クライアント接続待ちでのTCP接続を開始する。 PPP接続完了後にこのコマンドを実行します。

### コマンド

■ コマンド説明

ESC	"ТА"	CR<0DH>
1Byte	2Byte	1byte

### 応答メッセージ

- 応答文字列
- **!720** 接続終了

ATDT 123-4567	EZP ← : ダイヤルアップ開始
CONNECT	EZP → : 回線接続
! U P	EZP ← : PPP開始
! 7 1 0	EZP → : PPP接続成功
! T A	EZP ← : クライアント待ち受けTCP接続開始
! 7 0 0	EZP → : コマンド実行成功
<クライアントからの接続があった	二場合〉
! 7 2 0	EZP → : T C P 接続成功
<クライアントとの接続が切れた場	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
! 8 2 0	EZP → : T C P 接続切断



### ΤL

TCP Local Port クライアント接続待ちローカルポート設定

#### ■ 動作説明

EZP-250へのクライアント接続待ちを行うローカルポートを設定する。 TAコマンド実行時には、このローカルポートで待ち受けが実行されます。

#### コマンド

■ コマンド説明

ESC	"TL"	SPACE<20H>	port	CR<0DH>
1Byte	2Byte	1Byte	nByte	1Byte

#### ■ パラメータ説明

クライアント接続待ちのポート番号です。10進数で0~65535の値を設定可能です。

※パラメータを省略した場合、現在の設定値が出力されます。

#### 応答メッセージ

- 応答文字列
  - **!700** 正常終了

!TL 50000	EZP ← : 待ち受けポート番号を50000に設定
! 7 0 0	EZP → : 正常終了メッセージ
! T L	EZP ← : 現在のポート番号を確認
! 50000	EZP → : 現在のポート番号
! 700	EZP → : 正常終了メッセージ



## ТΟ

**TCP Open** サーバへのTCP接続開始

#### ■ 動作説明

PAとPPにて設定されたIPアドレスとポートにTCP接続を開始する。 PPP接続完了後にこのコマンドを実行します。

## コマンド

■ コマンド説明

ESC	"то"	CR<0DH>
1Byte	2Byte	1byte

応答メッセージ

- 応答文字列
- **!720** 接続終了

ATDT 123-4567	EZP ← : ダイヤルアップ開始
CONNECT	EZP → : 回線接続
! U P	EZP ← : PPP開始
! 7 1 0	EZP → : P P P 接続成功
! T O	EZP ← : TCP開始
! 7 2 0	EZP → : T C P 接続成功



## UL

**UDP port number to receive** UDP ポート番号設定

#### ■ 動作説明

UDP受信用ポート番号の設定を行う。

#### コマンド

■ コマンド説明

ESC	"UL"	SPACE<20H>	number	CR<0DH>
1Byte	2Byte	1Byte	nByte	1Byte

number : UDP受信用のポート番号を指定します

ここで指定されたポート番号にて受信したUDPのデータは 自動的にEZP-250のTE2から出力されます。

#### 応答メッセージ

- 応答文字列
- **!700** 正常終了

!UL 60000	EZP ← : ポート番号を60000に設定
! 700	EZP → : 正常終了メッセージ
! U L	EZP ← : 現在のポート番号を確認
! 60000	EZP → : 現在のポート番号
! 700	EZP → : 正常終了メッセージ
abcdefghij	EZP → : UDP受信データ

## EZP-250

#### US

UDP data Send UDP データ送信

#### ■ 動作説明

UDP送信を行う。

#### コマンド

■ コマンド説明

ESC	"US"	SPACE<20H>	size	SPACE<20H>	timeout	CR<0DH>
1Byte	2Byte	1Byte	nByte	1Byte	nByte	1Byte

size : UDP送信のデータサイズを指定します。

timeout : UDP送信時のタイムアウト値を指定します。 値が0の場合はタイムアウト無しです。

このコマンド実行後にsize分のデータ入力を行うとUDPパケットが送信されます。 送信先のIPとポート番号はPA、PPコマンドにて指定されたものになります。

内部バッファサイズの都合により size に300バイト以上を指定した場合には、分割されたUDPパケット としてデータが送信されます。アプリケーション設計の際にはこの点にご注意ください。

詳しい説明については次のアプリケーションノートを参照ください。 「AN414 EZP-250を使用する際の注意点(ソフトウェア仕様)」

#### 応答メッセージ

■ 応答文字列

**!700** 正常終了

#### 実行例

! US 10 0 a b c d e f g h i j ! 7 3 0 ! US 10 1000 ! 8 3 0 EZP  $\leftarrow$  : データサイズ10Byte、タイムアウト無し EZP  $\leftarrow$  : 送信データ入力 EZP  $\rightarrow$  : 正常終了メッセージ

- EZP ← : データサイズ10Byte、タイムアウト10秒
- EZP → : データが入力されない場合、10秒でタイムアウトエラー

## UΡ

EZP-250

#### ■ 動作説明

PPP接続を開始する。 回線が接続された後に、このコマンドを実行します。

#### コマンド

■ コマンド説明

ESC	"UP"	CR<0DH>
1Byte	2Byte	1byte

## 応答メッセージ

- 応答文字列
- **!710** 接続終了

ATDT 123-4567	EZP ← : ダイヤルアップ開始
CONNECT	EZP → : 回線接続
! U P	EZP ← : PPP開始
! 7 1 0	EZP → : P P P 接続成功
! T O	EZP ← : T C P 開始
! 7 2 0	EZP → : T C P 接続成功

#### ■ 動作説明

EZP-250からのメッセージに文字列を付加する。

## コマンド

■ コマンド説明

文字列 OFF		
ESC	"V0"	CR<0DH>
1Byte	2Byte	1Byte

文字列 ON

ESC	"V1"	CR<0DH>
1Byte	2Byte	1Byte

### 応答メッセージ

#### ■ 応答文字列

**!700** 正常終了

#### 実行例

! V 0		EZP ← : 文字列OFF
!700		EZP → : 正常終了メッセージ
! V 1		EZP ← : 文字列ON
!700	COMMAND OK	EZP → : 正常終了メッセージ
! U P		EZP ← : PPP開始
!710	PPP UP	EZP → : PPP接続成功
! T O		EZP ← : TCP開始
!720	TCP CONNECTED	D EZP → : T C P 接続成功

EZP-251

#### ΗE

EZP-250

#### ■ 動作説明

EZP-250で使用できるコマンドの一覧を出力する。

#### コマンド

■ コマンド説明

ESC	"HE"	CR<0DH>
1Byte	2Byte	1byte

応答メッセージ

■ 応答文字列

**!700** 正常終了

!HE		$\text{EZP} \leftarrow : \text{HELP} \exists \forall \mathcal{V}$	F
!BR∶	UARTO Baud Rate(F4-19.2k, FE-	15.2k, FF-230.4k)	
!D0 :	DTR High		
!D1 :	DTR Low		
! <b>DN</b> ∶	PPP Down		
!E0 :	Disable Local Echo		
!E1 ;	Enable Local Echo		
!EC :	Escape Character		
!FC ∶	Flow Control		
!ID :	PAP User ID		
! <b>PA</b> ∶	Peer Host Address		
!PI :	Product Information		
! <b>P</b> P ∶	Peer TCP/UDP Port		
! <b>PW</b> ∶	PAP User Password		
!ST∶	ezTCP Status		
!TO :	Trace Off		
!T1 :	Trace On		
!TO :	TCP Open		
!UL :	UDP Local Port		
! <b>US</b> :	UDP Send		
!UP ∶	PPP UP		
!VO :	Disable Verbose Response		
!V1 ∶	Enable Verbose Response		
!700		EZP → : 正常終了メッ	セージ

## SO

## Special Operation 特殊設定

#### ■ 動作説明

PPP接続に関する特殊な設定を行います。

#### コマンド

#### ■ コマンド説明

ESC	"SO"	SPACE<20H>	number	SPACE<20H>	param	CR<0DH>
1Byte	2Byte	1Byte	1Byte	1Byte	nByte	1Byte

number: 設定を行う項目を指定します。param: 設定する値を指定します。

#### 設定項目リスト

number	表記	内容	単位	備考
0	PLTO	LCP timeout	10ms	
1	PLTC	LCP retransmission count	回数	
2	PETO	LCP echo timeout	10ms	0 で echo パケット出力しない
3	PETC	LCP echo retransmission count	回数	
4	_	_		未使用
5	TCTO	TCP connect timeout	10ms	
6		_		未使用
7	PWIN	TCP Pseudo window size	Byte	
8	PPPF	PPP Flags		HEX 表記
9	IPCP	IPCP Flags		HEX 表記
А	AUTH	Authentification		HEX 表記
В	PILT	PPP Initial 1CP Timeout	10ms	
С	TKIO	TCP KeepAlive Timeout	10ms	0 で KeepAlive パケット出力しない

※パラメータを省略した場合、現在の設定値が出力されます。

#### 応答メッセージ

■ 応答文字列

**!700** 正常終了

EZP-250

実行例



!S0	EZP ← : 現在の値を確認
! 200	EZP → : 現在の設定値(PLTO)
!4	EZP → : 現在の設定値(PLTC)
!0	EZP → : 現在の設定値(PETO)
!3	EZP → : 現在の設定値(PETC)
!210	EZP → : 現在の設定値(TMSS)
!400	EZP → : 現在の設定値(TCTO)
!400	EZP → : 現在の設定値(TWTO)
!0	EZP → : 現在の設定値(PWIN)
!d	EZP → : 現在の設定値(PPPF)
!08	EZP → : 現在の設定値(IPCP)
!00	EZP → : 現在の設定値(AUTH)
! 700	EZP → : 正常終了メッセージ
!SO A 80	EZP ← : AUTH の値を 80 (HEX) に変更
!700	EZP → : 正常終了メッセージ

#### 設定項目説明と注意点

No.0	LCP	timeout	設定単位:10ms	設定範囲: 0~65535
説明:	LCP	パケットに対する ACK 待ち時間。この	の時間待っても ACK が来	なかった場合には再送信する
No. 1	LCP	retransmission count	設定単位: 回数	設定範囲: 0~255
説明:	LCP	timeout による再送信を行う回数。、	この回数再送を行っても	ACK が来なかった場合接続を諦めて終了
No. 2	LCP	echo timeout	設定単位:10ms	設定範囲: 0~65535
説明:	LCP トを	echo パケット送信待ち時間。この時 送信する	間内に LCP パケットの語	送受信が行われなかった場合には LCP echo パケッ
No. 3	LCP	echo retransmission count	設定単位:回数	設定範囲: 0~255
説明:	LCP	echo パケット再送回数。LCP echoノ	ペケットに対する返信が	相手からなかった場合、設定された回数 LCP echo
	パケ	ットの再送を行う。この回数再送を	行っても返信がなかった	場合接続を終了
No. 5	TCP	connect timeout	設定単位:10ms	設定範囲:0~65535
説明:	TCP 3	接続要求パケットに対する ACK 待ち問	時間。この時間待っても	ACK が来なかった場合、接続を諦め終了。
No.7	TCP	Pseudo window size	設定単位:byte	設定範囲:0~65535
説明:	TCP/	IPのPseudo window設定。一度に大	:量のデータを送受信する	る際の転送効率を調整可能とする設定。

37

## ezTCP/Ethernet Series

 No.8
 PPP Flags
 設定単位: 設定範囲:0~255

 説明:PPP フラグ。通常では設定変更の必要はありませんので、値の変更をしないでください。

- No.9
   IPCP Flags
   設定単位: 設定範囲:0~255

   説明:IPCP フラグ。通常では設定変更の必要はありませんので、値の変更をしないでください。
- No.A Authentification設定単位:-設定範囲:0~255説明:LCP 認証設定。80を設定することでユーザIDとパスワードによる認証が行われなくなります。

No.BPPP Initial 1CP Timeout設定単位:10ms設定範囲:0~65535説明:LCP Request パケットに対する応答待ち時間。この時間待っても返信がなかった場合接続を諦め終了する。

- No.C TCP KeepAlive Timeout 設定単位:10ms 設定範囲:0~65535
- 説明:TCP/IP KeepAlive パケット送信待ち時間。この時間内にTCP/IP パケットの送受信が行われなかった場合には KeepAlive パケットを送信する。
- ・LCP echo timeout と TCP KeepAlive Timeout 設定により、ユーザの意図しないパケットの送受信が発生する可能性があり ますのでご注意ください。
- ・EZP-200、EZP-200LVIとは初期値がことなる他、廃止/新設された設定項目があります。 詳しい説明については次のアプリケーションノートを参照ください。 「AN414 EZP-250を使用する際の注意点(ソフトウェア仕様)」





## 3. チュートリアル

## 3.1 ダイヤルアップ接続の例

EZP-250とアナログモデムを使用してISPに接続し、Web上のHTMLを読み込む方法を解説します。 DTE操作をPCのハイパーターミナルを使用して行い、アナログモデムは一般的なATコマンド準拠モデムを使用します。 また、EZP-250はEZP-250EVAボードに接続して使用します。 電話番号、ユーザーID、パスワードは利用するISPに合わせて設定してください。

#### 3.1.1 接続方法

- PCとEZP-250のTE2側をRS-232クロスケーブルで接続
- EZP-250のMT2側とモデムをRS-232ストレートケーブルで接続
- モデムのLINE端子を電話回線に接続

図3.1-1 機器接続例





#### PC側の操作と設定

PC側の通信ソフトウェアとしてWindowsに付属のハイパーターミナルを使用します。 スタートメニューからハイパーターミナルを選択し、起動してください。

👼 アクセサリ	(	エンターテイメント		
👼 スタートアップ	•	ゲーム		
	Ē	システム ツール		
	(	ユーザー補助		
	Ē	通信	2	NetMeeting
	$\bigcirc$	アドレス帳		インターネット接続ウィザード
	2	イメージング	6	ダイヤラ
	۵,	エクスプローラ	è	ネットワークとダイヤルアップ接続
	<u>C:\</u>	コマンド プロンプト	٩,	ハイパーターミナル 📐
	뽭	ペイント	Ē.	) FAX
	7	メモ帳	(	) ハイパーターミナル 🔹 🕨
	2	ワードパッド	Г	
	5	外字エディタ		
		電卓		
	3	同期		

### 接続の名前を入力します。

名前は何でも構いません。

接続の設定 ?	×
戦 新しい接続	
名前を入力し、アイコンを選んでください。	
名前(N):	
http test	
<u> </u> ምイコンΦ:	
OK ++>+21	

接続方法のプルダウンメニューで EZP-250 が接続 された COM ポートを選択します。

接続の設定	? ×
ktp test	
電話番号の情報を	入力してください。
国/地域番号( <u>C</u> ):	日本 (81)
市外局番(E):	053
電話番号( <u>P)</u> :	
接続方法(N):	COM1
	OK ++>セル

ポートの設定を行います。ビット/秒は EZP-250 の ファームに合わせて設定してください。

COM	เตวียหีรัง <b>? ×</b>
术	- hの設定
	ビット/秒(風): 19200 💌
	データ ビット( <u>D</u> ): 8
	/切ティ(空): なし 💌
	ストップ ビット(S): 1 💌
	70~制御任) なし
	既定値に戻す(日)
_	OK         キャンセル         適用(金)





プロパティボタンを押して、詳細な設定を行います

🍓 http test - ハイパーターミナル	
ファイル(E) 編集(E) 表示(Y) 通信(C) 転送(T) ヘルブ(H)	

#### ASCII 設定ボタンを押します。

http testのプロパティ ? 🗙		
接続の設定設定		
- ファンクション キー、方向キー、Ctrl キーの使い方 ● <u>ターミナル キー(T)</u> ● Windows キー( <u>W</u> )		
BackSpace キーの送信方法 ・ Ctrl+H(C) へ Delete(D) へ Ctrl+H、スペース、Ctrl+H(H)		
Iミュレーション(E):		
自動検出		
Telnet ターミナル ID( <u>N</u> ): ANSI		
バッファの行数(B): 500		
□ 接続/切断時に音を鳴らす(₽)		
<u>エンコード方法(P</u> ASCII 設定(A)、		
OK キャンセル		

「行末に改行文字を付ける」と「ローカルエコーする」 のチェックボックスをチェックしてください。



OKボタンを押し設定を終了します。





#### EZP-250の設定

ハイパーターミナルを使用してEZP-250の設定を行います。 ここでは以下のように設定しています。

- モデムとの通信速度 115200bps
- 接続先IPアドレス
- 接続先ポート番号
- ・ ユーザー I D
- 80

211. 13. 204. 3 ← www. apnet. co. jpのhttpサーバアドレスです abcdefgh

・ パスワード

← ISP のログインユーザ ID ← ISP のログインパスワード

これらの設定はユーザーの環境や使用目的に合わせて変更してください。

01234567



#### ③ モデムの設定

ハイパーターミナルを使用してモデムの設定を行います。 モデムの設定は使用するモデムや接続条件によって変化するため、環境に合わせて設定を行ってください。

ATZ حا	モデム初期化
ОК	



#### ④ ダイヤルアップ接続

電話回線の接続を行います。電話番号は利用するISPに合わせて、適宜変更してください。

接続成功例

ATDT 123-4567 س	←ダイヤル
CONNECT	←モデムからの接続完了メッセージ

接続失敗例

ATDT 123-4567 ~	←ダイヤル
NO CARRIER	←モデムからの接続失敗メッセージ

ダイヤルコマンドは電話回線の種類によって変化します。

一般的にはトーン回線の場合、"ATDT"、パルス回線の場合は"ATDP"となります。

また、携帯電話やPHS等の場合はさらに独自のコマンドになる場合がある為、それぞれの仕様にあわせたコマンドをご使用ください。

#### ⑤ PPP接続

ISPとの電話回線接続が完了した後にPPP接続を開始します。

ここで、あらかじめ設定されたユーザーIDとパスワードを使ってユーザー認証(PAP)が行われます。

ATDT 123-4567 حيا	←ダイヤル
CONNECT	←モデムからの接続完了メッセージ
!UP ←	←PPP 接続開始コマンド
!710	←PPP 接続完了メッセージ

PPP接続は、電話回線接続後直ぐに実行しない場合、ISPがタイムアウト処理をする場合がある為、注意が必要です。

#### ⑥ TCP接続

対象となるサーバーにTCP接続を行います。。

あらかじめ設定されたIPアドレス、ポート番号を元にTCP接続されます。

←PPP 接続開始コマンド
←PPP 接続完了メッセージ
←TCP 接続開始コマンド
←TCP 接続完了メッセージ

TCP接続が完了した後はすべての通信データは全てプロトコル変換されるため、TCP接続が終了するまでEZP-250 ヘコマンドを送ることが出来なくなります。



#### ⑦ HTMLデータの取得

HTML情報を取得してみます。以下はHTMLを取得するための簡単なHTTPコマンドです。 HTTPコマンドについては、サーバアプリケーションや設定により取得に必要なコマンドが異なります。 専門の資料をご覧下さい。

GET <u>∕index.html</u> HTTP/1.0 ◄		
HOST:www.apnet.co.jp حياً		
a	(←改行のみを入力)	

上記を実行することで https://www.apnet.co.jp/index.html が転送されます。



HTMLを読み込んだ場合、読み込み終了後にサーバー側からTCP接続が切断されます。 再度TCP接続を行うには"!T0"を実行してください。

#### ⑧ 接続終了

PPP接続と電話回線接続を終了します。

idn 🚽	←TCP 接続開始コマンド
!810	←TCP 接続終了メッセージ
NO CARRIER	←モデムからの回線切断メッセージ



## 3.2 FOMA端末による接続例

EZP-250とFOMA端末を使用してISPに接続し、Web上のTelnetサーバに接続する方法を解説します。 この例では、DTE操作をPCのハイパーターミナルを使用して行い、FOMA端末には、「FOMA UM02-F」(ユビキタスモジュール)を使用します。また、EZP-250はEZP-250EVAボードに接続して使用します。 接続先(APN)、ユーザーID、パスワードはご利用のISPに合わせて設定してください。

#### 3. 2. 1 接続方法

- PCとEZP-250のTE2側をRS-232クロスケーブルで接続
- EZP-250のMT2側とモデムをRS-232Cストレートケーブルで接続

#### 図3.2-1 機器接続例



\*インターネット網に接続する際の注意点

DoPa網では#9601にダイアルアップすることで、ユーザ登録不要なISPサービスである

「moperaネットサーフィン」を利用してインターネット網に可能でしたが、FOMA網ではこのようなサービスはありません。

インターネット網に接続する際には、必ずユーザ登録が必要なISP契約が必要になりますのでご注意ください。



#### ① PCの設定

**PC**側の通信ソフトウェアとしてWindowsに付属のハイパーターミナルを使用します。 以下のように設定してください。

#### 図3.2-2 ハイパー-ターミナルの設定

COM	1のプロパティ			? >
术、	-トの設定			
	ビット/秒( <u>B</u> ):	19200		T
	データ ビット( <u>D</u> ):	8		<b>T</b>
	パリティ( <u>P</u> ):	なし		-
	ストップ ビット( <u>S</u> ):	1		-
	フロー制御( <u>F</u> ):	なし		•
			既定値(2	:戻す( <u>R</u> )
	0	K	キャンセル	適用( <u>A</u> )

通信速度はファームウェアにより異なります。

ASCII 設定 ? ×
ASCI の送信 「 行末に改行文字を付ける⑤) 「 ローカル エコーする④ ディレイ(行)①: <u>0</u> ミリ秒 ディレイ(文字)(0): <u>0</u> ミリ秒
ASCIIの受信 「受信データに改行文字を付ける(A) 「受信データを強制的に 7 ビット ASCII にする(E) 「右端で折り返す(W)
<b>〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇</b>



#### FOMA UM02-Fへの接続先(APN)の設定

ハイパーターミナルを使用してFOMA UM02-Fに接続先(APN)の設定を行います。 FOMA UM02-Fには10箇所までの接続先(APN)が登録でき、ATDコマンドではこの接続先番号を指定して ダイアルアップが行われます。

接続先(APN)設定には次の3つのコマンドが用意されています。

・設定コマンドの書式確認コマンド: AT+CGDCONT=?

للح (AT+CGDCONT=	←書式確認
+CGDCONT: (1-10), "PPP", , , (0), (0)	
ОК	

・接続先 (APN)の設定コマンド: AT+CGDCONT=<cid>、"PPP"、"<APN>" mopera Uに接続する際の接続先 (APN) 設定を、例に示します 接続先(APN)は、利用するISPに合わせて、適宜変更してください。

AT+CGDCONT=1, "PPP", "mopera.net" حا	←cid1 番に mopera.net を登録
ОК	

・現在の設定値確認コマンド: AT+CGDCONT?

AT+CGDCONT? حا	←設定値確認
+CGDCONT:1, "PPP", "mopera.net",,0,0	
ОК	



#### EZP-250の設定

ハイパーターミナルを使用してEZP-250の設定を行います。 ここでは以下のように設定しています。

- モデムとの通信速度 19200bps
- 接続先IPアドレス 111.222.333.444
- ・ 接続先ポート番号 23
- ・ ユーザーID abcdefgh
- ・ パスワード 01234567

これらの設定はユーザーの環境や使用目的に合わせて変更してください。



- ※1 使用するISPによっては、IDとパスワードを要求されないものがあります(mopera U等) その場合には、「ID」コマンドと「PW」コマンドの代わりに、<u>"!SO A 80"</u>とコマンドを入力することにより、 ユーザ認証がパスされ、接続が可能となります。
- ※ 専用回線等でFOMA端末に、予めIPアドレスが割り当てられている場合には「LA」コマンドを使用してIP アドレスを設定して下さい。



#### ④ FOMA端末のその他の設定

ハイパーターミナルを使用してFOMA端末の設定を行います。

FOMA端末の設定は使用する機種や接続条件によって変化するため、環境に合わせて設定を行ってください。

ATZ حال	モデム初期化
ОК	
ATE1	←ローカルエコー有効
ОК	

#### ⑤ ダイヤルアップ接続

電話回線の接続を行います。②で登録した接続先(APN)を指定して接続します。

ATD *99***1# ∽	←ダイヤル
CONNECT	←モデムからの接続完了メッセージ

#### 接続失敗例

ATD *99***1# ∽	←ダイヤル
NO CARRIER	←モデムからの接続失敗メッセージ

ダイヤルコマンドは使用するモデムや電話回線の種類によって変化します。 一般的にはトーン回線の場合、"ATDT"、パルス回線の場合は"ATDP"となります。

「FOMA UM02-F」の場合はATD \*99\*\*\*<u>1</u># (下線部分が登録した c i d の番号になります)で c i d 1番の 接続先 (APN) に接続されます。

その他携帯電話やPHS等の場合は、独自のコマンドを使用している場合がある為、それぞれの仕様にあわせたコマンド をご使用ください。



#### ⑥ PPP接続

ISPとの電話回線接続が完了した後にPPP接続を開始します。 ここで、あらかじめ設定されたユーザーIDとパスワードを使ってユーザー認証(PAP)が行われます。

ATD *99***1# 🚽	←ダイヤル
CONNECT	←モデムからの接続完了メッセージ
inb حر	←PPP 接続開始コマンド
!710	←PPP 接続完了メッセージ

PPP接続は、電話回線接続後直ぐに実行しない場合、ISPからタイムアウト処理にて切断される場合がある為、注意が必要です。

#### ⑦ TCP接続

対象となるサーバーにTCP接続を行います。 あらかじめ設定されたIPアドレス、ポート番号を元にTCP接続されます。

inb 😋	←PPP 接続開始コマンド
!710	←PPP 接続完了メッセージ
!T0 ➡	←TCP 接続開始コマンド
! 720	←TCP 接続完了メッセージ

TCP接続が完了した後はすべての通信データは全てプロトコル変換されるため、TCP接続が終了するまでEZP-250 ヘコマンドを送ることが出来なくなります。(エスケープ文字を送出してのモード変更は除く)

\*エスケープ文字を送出してモード変更につきましては、「2.5.3 TCP接続終了コマンド」を参照ください。



#### ⑧ TELNET接続

EZP-250では接続ポート番号を23に設定すると、自動的にTELNETクライアントモードとして動作します。

SunOS 5.6
login: guest ◄
Password : XXXXXXXX 🚽
Last login: Fri Mar 1 17:58:21 from xxxxxx.yyyy.dopa
bash\$
bash\$ exit حا
logout
! 900
!820
<sub>! dn</sub> حا
!810
NO CARRIER

TELNETの『e x i t』コマンドによりTELNETサーバー側からTCP接続が切断されます。 FOMA網との接続はEZP-250に『d n』コマンドを送信することにより切断されます。

### 9 注意点

ご利用になられる通信網においては、応答パケットの到着に大きな遅延が発生する場合があります。 EZP-250では一定時間経過しても応答パケットがなかった場合に、パケットの再送を試みます。 標準では、この時間は2秒に設定されています。 2秒以上の遅延が発生する通信網や機器を使用する際には、この値を適切な値に変更して使用してください。

パケットの再送処理による余分なパケット課金を抑制することが可能です。 設定箇所の詳細につきましては「2.5.4 コマンド詳細」のSOコマンドを参照ください。



## 4. ユーティリティソフト

## 4. 1 ファームウェアのバージョンアップ

EZP-250は、プログラムメモリにEEPROMを採用しており、ユーザがファームウェアをバージョンアップする ことが可能です。最新のファームウェアは弊社ホームページよりダウンロードできます。

#### 4. 1. 1 提供されるファームウェアの種類

現在(2008年1月24日時点)提供されているファームウェアは次の2種類です。

ファイル名	機能
EZPXXXf4.bin	DTE (TE2) 通信速度 19.2Kbps用ファームウェア
EZPXXXfe.bin	DTE(TE2)通信速度 115.2Kbps用ファームウェア
XXX はバージョン番号を示します。2008年1月24日時点の最新バージョンは3.0eとなっています	

#### 4. 1. 2 ファームウェアの書き換え方法

EZP-250のファームウェアアップデートはシリアル通信にて行います。
 PCとEZP-250EVAボードをシリアルケーブルにて接続してください。
 EVAボードをお持ちでない方はTE2ポートをRS-232レベルに変換して PCと接続してください。



EZP-250のファームウェアをアップデートするには専用のアップデートツール「pflash」を使用します。





## p f l a s h 使用手順

① シリアル設定

メニューの「Settings」を選択して設定ダイアログを開きます。

Serial Port Setting	
<u>Normal communication</u>	
Port:	COM1
<u>B</u> aud Rate:	19200 💌
<u>D</u> ata Bits:	8 🗸
P <u>a</u> rity:	None
<u>S</u> top Bits:	1 -
<u>Installation Baud Rate</u>	
© 57600	
Ok Cancel	

• Normal communication

EZP-250を使用するときの通信条件を設定します。

「Port」項目にてEZP-250と接続しているPCのポートを設定してください。 それ以外の設定項目はpflashを通常のターミナルソフトとして扱う場合に使用するものであり ファームウェアアップデートのみ行う場合は設定する必要はありません。

```
※「Port」はpflashが「Connect」状態の場合には変更することはできません。
その場合にはメニューの「Action」→「Disconnect」を選択してから変更を行ってください。
```

Installation Baud Rate
 ファームウェアアップデート時の通信速度を設定します。
 57600に設定してください。



#### ② ポートオープン

メニューの「Action」→「Connect」をクリックしてシリアルポートをオープンします。 通常は起動時に Connect 状態になっている為、この操作をする必要はありませんが、 他のアプリケーションでシリアルポートを扱っている場合には「Connect」、「Disconnect」に よってポートのオープン/クローズを行います。

🧒 EZP-200/250 pflash v2.1a		
Action Settings About		
<u>C</u> onnect Shift+PgUp		
<u>D</u> isconnect Shift+PgDn		
Download Shift+F1		
E <u>x</u> it		

#### ③ ファイル選択

メニューの「Action」→「Download」を選択してインストールダイアログを開きます。

ここでファームウェアのファイルを選択してください。

×

#### ④ アップデート開始

インストールダイアログが表示され、ファイルが選択されている状態でEZP-250が リセットもしくは電源投入されるとアップデートが開始されます。 アップデートが正常に終了したならば以下のダイアログが表示されます。

EZP-200/250 pflash v2.1a	×
Install Success!	
ОК	



ezTCP/Ethernet Series



# 5. トラブルシューティング

## 5.1 Q&A

#### Q 1. PPP 通信が途中で停止する

A1. ハードウェアフローが有効でない場合、PPP が正常に行われない可能性があります。ハードウェアフローを有効にしてください。

#### Q 2. モデムの電話回線接続が切れない

A2. 「!dn」コマンドだけではモデムの回線接続が切断されない場合があります。この場合、「!d0」コマンドにて DTE 信号を無効化することにより回線を切断することができます。 再度接続を行う場合は「!d1」コマンドにて DTE 信号を有効にしてください。

#### Q3. 固定アドレスで使用したい

A3. 専用回線等の固定アドレス環境にて使用する場合、「!LA」コマンドを使用してあらかじめ IP アドレスを設定し てください。



## 製品サポートのご案内

#### ●ユーザ登録

ユーザ登録は弊社ホームページにて受け付けております。ユーザ登録をしていただきますと、バージョンアップや 最新の情報等を E-mail でご案内させていただきますので、是非ご利用ください。

弊社ホームページアドレス <u>https://www.apnet.co.jp</u>

#### ●ハードウェアのサポート

万が一、製作上の不具合や回路の機能的な問題を発見された場合には、お手数ですが弊社サポートまでご連絡ください。 以下の内容に該当するお問い合わせにつきましては受け付けておりませんのであらかじめご了承ください。

- ■本製品の回路動作及び CPU および周辺デバイスの使用方法に関するご質問
- ■ユーザ回路の設計方法やその動作についてのご質問
- ■関連ツールの操作指導
- ■その他、製品の仕様範囲外の質問やお客様の技術によって解決されるべき問題

#### ●ソフトウェアのサポート

<u>ソフトウェアに関する技術的な質問は、受け付けておりませんのでご了承ください。</u> サポートをご希望されるお客様には、個別に有償にて承りますので弊社営業までご相談ください。

#### ●バージョンアップ

本製品に対応するソフトウェアは、不定期で更新されます。それらは全て弊社ホームページよりダウンロードできます。 CD-ROM などの物理媒体での提供をご希望される場合には、実費にて承りますので弊社営業までご連絡ください。

#### ●修理の依頼

修理をご依頼いただく場合は、下記サイトにある製品保証規定と修理規定をご確認の上、「問合せフォーム」より製品 サポートへご連絡ください。

URL <a href="https://www.apnet.co.jp/support/index.html">https://www.apnet.co.jp/support/index.html</a>

#### ●製品サポートの方法

製品サポートについては、FAX もしくは E-MAIL でのみ受け付けております。お電話でのお問い合わせは受け付けておりませんのでご了承ください。なお、お問い合わせの際には、製品名、使用環境、使用方法等、問題点などを詳細に記載してください。



# エンジニアリングサービスのご案内

弊社製品をベースとしたカスタム品やシステム開発を承っております。 お客様の仕様に合わせて、設計から OEM 供給まで一貫したサービスを提供いたします。 詳しくは、弊社営業窓口までお問い合わせください。

#### 営業案内窓口

TEL	053-401-0033(代表)
FAX	053-401-0035
E-MAIL	<u>sales@apnet.co.jp</u>



## 改定履歴

版数	日付	改定内容
1版	2006/03/10	新規作成
2版	2008/01/24	誤記訂正
		2.2 ハードウェア設計例にアプリケーションノート紹介を追加
		2.5.4 コマンド詳細 USコマンドにパケット分割の説明を追加
		SOコマンドに詳細説明を追加
3版	2009/04/22	2.5.4 コマンド詳細 LAコマンドに注意追加
		P A コマンドに注意追加
		3.2 DoPa端末による接続例をFOMA端末による接続例に変更
4版		2.5.4 コマンド詳細 SOコマンド詳細説明の No. A の誤記を訂正
5版	2017/06/30	マニュアルディスクと保証書の添付を廃止した為、マニュアルディスクと保証書に関する
		記述を削除
6版	2023/10/02	梱包内容に「マニュアル・サンプルプログラムのダウンロード・保証のご案内」を追加
		住所を更新



## 本文書について

- 本文書の著作権は株式会社アルファプロジェクトが保有します。
- ・本文書の内容を無断で転載することは一切禁止します。
- ・本文書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。
- ・本文書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点、誤りなどお気付きの点がありましたら弊社までご連絡 ください。
- ・本文書の内容に基づき、アプリケーションを運用した結果、万一損害が発生しても、弊社では一切責任を負いませんのでご了承ください。

## 商標について

- ・EZP-250 は、SollaeSystems 社の登録商標、商標、または商品名称です。
- ・その他の会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



〒431-3114 静岡県浜松市中央区積志町 834 https://www.apnet.co.jp E-Mail: query@apnet.co.jp