MS104-SH2 USB ドライバ(仮想 COM ポートドライバ)の不具合について

2.1版 2023年10月02日

平素は弊社製品をご利用いただき誠にありがとうございます。 弊社製品 MS104-SH2 付属している FTDI の USB ドライバ(仮想 COM ポートドライバ)に不具合が確認されましたので、以下 に不具合内容とその対処方法について説明します。 なお、バージョン 2.0 以降の USB ドライバでは不具合は起こりません。

1. 不具合について

現象

通信ソフトから USB ドライバに仮想ポートドライバを使用してデータを送信した時、通信ソフトが USB ドライバから 受け取った送信されるバイト数と、実際に USB ドライバから MS104-SH2 へ送信されたバイト数とが異なった結果にな る場合があります。

例:通信ソフトから MS104-SH2 ヘデータ送信する時に不具合が起こった場合



例えば、データを送信する関数に fwrite()関数や WriteFile()関数等を使用して通信ソフトを作成した場合、 10 バイトのデータを送ると、MS104-SH2 へ 10 バイトのデータ送信が行われているにもかかわらず、関数から 返ってきた送信されるバイト数には 0 バイトが返ってきます。

<u>理由</u>

ホストPCにインストールしているUSBドライバの不具合が原因です。

対処方法

USB ドライバを最新のバージョンに変更していただくことで、この不具合を対処することができます。

なお、現在インストールしている USB ドライバのバージョン確認方法については「2.対象 USB ドライバについて」を 参照してください。 たた、USP ドライバの再新士社については「2.社師士社」た会昭してください。

1

また、USB ドライバの更新方法については「3. 対処方法」を参照してください。

2. 対象 USB ドライバについて

2.1 対象 USB ドライバ バージョン

不具合が発生している USB ドライバは以下のバージョンです。 ・バージョン 1.0 の USB ドライバ

*本不具合はバージョン 2.0 以降の USB ドライバで改善されています。

2.2 USB ドライバ バージョンの確認

USB ドライバ バージョンの確認手順を以下に示します。

- 「スタート」メニューから、「設定」→「コントロールパネル」を選び、「アプリケーションの追加と削除」を実行してください。
 - * Windows の環境によってコントロールパネルを開く手順が異なります。
- ② 「現在インストールされているプログラム」に表示されているプログラム名からバージョンの確認が行えます。

USB ドライバ バージョン1.0 の場合

バージョン 1.0 の USB ドライバがインストールされたホスト PC では、下図のように 「FTDI USB Serial Converter Drivers」と表示されます。 この場合には、「3.対処方法」を参照して USB ドライバのアップデートを行ってください。



<u>USB ドライバ バージョン 3.0 の場合</u>

バージョン 3.0 の USB ドライバがインストールされたホスト PC では、下図のように

「Windows ドライバパッケージ - ALPHA PROJECT MS104-SH2 CDM Driver Package - VCP Driver」と

「Windows ドライバパッケージ - ALPHA PROJECT MS104-SH2 USB Serial Converter」の2つが表示されます。 この場合には、USB ドライバをアップデートする必要はありません。

🐻 ブログラムの追加と	利除	
	現在インストールされているブログラム: ロ 更新プログラムの表示(D) 並べ替え(S): 名前	•
プログラムの	7年 Windows ドライバ パッケージ - ALPHA PROJECT MS104-SH2 CDM Driver Package - VCP Driver (03/18/2011 2.08.14	\rightarrow
	🐢 Windows ドライバ パッケージ - ALPHA PROJECT MS104-SH2 USB Serial Converter (03/18/2011 2.08.14)	
	S DownLoader for MS104-SH2	•
プログラムの 🗖		

3. 対処方法

MS104-SH2 付属の USB ドライバをバージョン 1.0 から 3.0 にアップデートすることで、この不具合を解消すること ができます。

USB ドライバのバージョンを 3.0 にするには以下の手順に沿ってドライバのアップデートを行っていただく必要が あります。

- ① バージョン 1.0 の USB ドライバのアンインストール
- ② バージョン 3.0 の USB ドライバ パッケージのインストール
- ③ バージョン 3.0 の USB ドライバのインストール

以降に各手順の詳細を説明します。

3.1 バージョン 1.0 の USB ドライバのアンインストール

ホスト PC にインストールされたバージョン 1.0 の USB ドライバのアンインストール方法を説明します。 USB ドライバのアンインストールを行う時は、ホスト PC から MS104-SH2 を外した状態で行ってください。

- 「スタート」メニューから、「設定」→「コントロールパネル」を選び、「アプリケーションの追加と削除」 を実行してください。
- ② 「現在インストールされているプログラム」から「FTDI USB Serial Converter Drivers」の項目を選択し、
 「変更と削除」を選択してください。

🐻 プログラムの追加と削	ЧГ¢	<u>- 🗆 ×</u>
	現在インストールされているプログラム: D 更新プログラムの表示(D) 並べ"替え(S): 名前	•
プログラムの 変更と削除(<u>H</u>)	🗗 FTDI USB Serial Converter Drivers	
	このプログラムを変更したり、コンピュータから削除したりするには、「変更と削除」をクリックしてください。 変更と削	除
ສດກັສເຫ 🗖		

 ③ 以下のようなメッセージが表示されますので、「Continue」ボタンを押してください。 アンインストールが開始します。

FTDI Ur	installer Version 2.1	×
	If your USB device is connected, please unplug it now	
	Press Continue to uninstall the drivers, or Cancel to quit.	
	Castinus	
	Continue	

アンインストールが正常に完了した場合には、以下のような画面が表示されます。
 「Finish」ボタンを押してインストーラを終了してください。

FTDI Uninstaller Version 2.1	×
Uninstalling VID_0D91&PID_A010 Deleting registry entries Deleting files Uninstall complete, press Finish to exit.	
Continue	

⑤ 以上でアンインストールは終了です。

3.2 バージョン 3.0 の USB ドライバ パッケージのインストール

USB ドライバ パッケージのインストール手順を以下に示します。 USB ドライバ パッケージのインストール時には、まだ、MS104-SH2 とホスト PC を USB ケーブルで接続しないでく ださい。

```
    ・USB ドライバは、弊社ホームページ(<u>https://www.apnet.co.jp/product/ms104/ms104-sh2.html</u>)からダウンロードできます。
    なお、入手時には圧縮ファイルとなっております。あらかじめ解凍ツールを使用して、ハードディスクに解凍してください。
    以降の説明では、解凍先のフォルダをC:¥USB_Driverとして説明します。
    ・インストーラの起動は管理者権限で実行してください。
```

 C:¥USB_Driver内の、インストーラを起動してセットアップを開始します。 なお、各 0S によって以下のインストーラを起動します。

dpinst_win2000.exe	:	Windows2000 用のインストーラ
dpinst_x32.exe	:	Windows2000 以外の 32bit0S 用のインストーラ
dpinst_x64.exe	:	Windows2000 以外の 64bit0S 用のインストーラ

インストーラが起動します。「次へ(N)>」ボタンを押してください。



③ インストール中に以下の警告メッセージが2回表示されますが、「続行(C)」ボタンを押して続行してくだ さい。



④ USB ドライバのセットアップが正常に完了した場合には、以下のようなメッセージが表示されます。
 「完了」ボタンを押してインストーラを終了してください。



3.3 バージョン 3.0 の USB ドライバのインストール

MS104-SH2(電源 ON)とホストPCをUSBで接続すると、「新しいハードウェアの検索ウィザード」が2回発生し、 USBドライバのインストールが要求されます。 1回目の検索ウィザードでは、「MS104-SH2 USB Serial Converter」をインストールします。 2回目の検索ウィザードでは、「MS104-SH2 USB Serial Port」をインストールします。

- ① MS104-SH2 とホスト PC を USB ケーブルで接続してください。
- MS104-SH2の電源を入れます。 MS104-SH2のディップスイッチの設定はどの設定になっていても問題ありません。
- ③ Windows が新しいデバイス (MS104-SH2 USB Serial Converter)を認識します。
 「新しいハードウェアの検索ウィザード」が自動的に立ち上がります。
 「いいえ、今回は接続しません(T)」を選択して「次へ(N)」ボタンを押してください。



④ インストール方法で「ソフトウェアを自動的にインストール(推奨)(I)」を選択して「次へ(N)」ボタンを 押してください。



⑤ インストール中に以下の警告メッセージが表示されますが、「続行(C)」ボタンを押してインストールを続行 してください。



⑥ インストールが正常に完了した場合には、以下のようなメッセージが表示されます。
 「完了」ボタンを押してウィンドウを閉じてください。



⑦ 続いて、Windows が新しいデバイス(MS104-SH2 USB Serial Port)を認識します。
 上記手順③~⑥を繰り返し、インストールを行ってください。
 なお、この場合に表示されるデバイス名は、「MS104-SH2 USB Serial Port」となります。

- * 以降の操作は、USB ドライバが正しくインストールされたかを確認します。
 - ⑧ コントロールパネルを開き、システムアイコンをダブルクリックしてください。



⑨ 表示されるシステムのプロパティで、「ハードウェア」タブの「デバイスマネージャ」ボタンをクリック してください。

システムのプロパティ	? ×
全般 コンピュータ名 ハードウェア 詳細設定 システムの	D復元 自動更新 リモート
- ハードウェアの追加ウィザード パードウェアの追加ウィザードを使うと、ハードウ す。	フェアのインストールができま
<u></u>	ェアの追加ウィザード(<u>H</u>)
- デバイス マネージャ デバイス マネージャは、コンピュータにインストー ウェア デバイスを表示します。デバイス マネージ ロバティを変更できます。	ールされているすべてのハード ジャを使って、各テバイスのプ
ドライバの署名(5) デ	デバイス マネージャ(型)
- ハードウェア プロファイル	フェアの構成を設定し、格納
<u></u>	- אילע איל
ОК	<u>キャンセル</u> 道用(<u>A</u>)

 ① USB ドライバが正しくインストールされていれば、デバイスマネージャの「USB(Universal Serial Bus)コント ローラ」項目に「MS104-SH2 USB Serial Converter」と表示され、「ポート(COM と LPT)」の項目に「MS104-SH2 USB Serial Port(COM?)」と表示されます。

*?には、仮想 COM ポートのポート番号が入ります。番号は環境によって異なります。



以上で、USB ドライバのアップデートは完了です。

エラッタ情報 ER502

Alpha Project Co., Ltd.

改定履歴

版数	日付	改定内容
1版	2009/09/18	新規作成
1.1版	2012/03/01	インストールする USB ドライバのバージョン 更新
2版	2021/02/05	フッターを追加
		自社のロゴを更新
2.1版	2023/10/02	住所の更新

10



ご注意

本文書の著作権は、株式会社アルファプロジェクトが保有します。

本文書の内容を無断で転載することは一切禁止します。

本文書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。

本文書に記載されている内容についての質問等のサポートは一切受け付けておりませんのでご了承ください。

本文書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点、誤りなどお気付きの点がありましたら弊社までご連絡下 さい。

本文書の内容に基づき、アプリケーションを運用した結果、万一損害が発生しても、弊社では一切責任を負いませんのでご了承下さい。

商標について

- ・Windows®の正式名称は Microsoft®Windows®Operating System です。
- ・Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- ・Windows®XP、Windows®2000 Professional は、米国 Microsoft Corporation.の商品名称です。

本文書では下記のように省略して記載している場合がございます。ご了承下さい。

・Windows®XP は Windows XP もしくは WinXP

・Windows®2000 Professional は Windows 2000 もしくは Win2000

・その他の会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

ALPHAPROJECT

株式会社アルファプロジェクト

〒431-3114 静岡県浜松市中央区積志町 834 https://www.apnet.co.jp E-Mail: query@apnet.co.jp

11